

# NAVODILA ZA UPORABO

## ŠPORTNI VOZIČEK COLETTO JOGGY

Prosimo, pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za kasnejšo uporabo!

### OPOZORILO

Otrokova varnost je lahko ogrožena, če ne upoštevate navodil.

### VOZIČEK ZA ENEGA OTROKA

- Voziček je namenjen enemu otroku.
- Voziček je namenjen otrokom od 6. mesecev do 5. let. Največja teža: 24,9 kg najvišja višina: 111,8 cm.
- Največja priporočena teža bremena celotnega vozička je 30,4 kg (24,9 kg na sedežu, 1 kg na žepku sedeža in 4,5 kg v nakupovalni košari).
- **OPOZORILO:** Voziček ni primeren za tek, jogging, rolanje ali kotalkanje.
- **OPOZORILO:** Nikoli ne pustite otroka brez nadzora.
- **OPOZORILO:** vedno uporabljajte varnostne pasove.
- **OPOZORILO:** Otrok lahko zdrsne v odprtine za noge in se zaduši. Nikoli ne uporabljajte ležečega položaja če otrok ni pravilno pripet.
- **OPOZORILO:** Da bi se izognili poškodbam, se prepričajte da otroka ni zraven vozička, ko ga sestavljate ali zlagate.
- **OPOZORILO:** Ne dovolite da se otrok igra z vozičkom.
- **OPOZORILO:** Bremena, dodatki ali oboje, lahko povzročijo, da voziček postane nestabilen.
- **OPOZORILO:** Kakršnokoli breme obešeno na ročaju vpliva na stabilnost vozička.
- **OPOZORILO:** Pred uporabo se prepričajte, da je voziček pravilno sestavljen.
- Priporočena teža za zadnji žep na vozičku je 1 kg, za nakupovalno košaro 4,5 kg. Prevelika teža lahko povzroči nevarno nestabilnost vozička.
- Voziček je priporočljivo uporabljati v najbolj ležečem položaju vse dokler otrok ne sedi samostojno, se prevrača ali se ne dvigne sam na roke in kolena.
- Voziček ni namenjen prenašanju otrok ogr in dol po stopnicah. Poškodbe, ki nastanejo pri tem, ne spadajo pod garancijo.
- Voziček ni nadomestilo za stajico ali posteljo. Če otrok potrebuje spanec, ga je potrebno prestaviti v košaro za novorojenčke, posteljo ali stajico.
- Ne uporabljajte dodatkov, ki niso odobreni s strani proizvajalca.
- Bodite pozorni na avtomobile-nikoli ne predvidevajte, da voznik avtomobila vidi vas in vašega otroka.
- Otrok naj v vozičku vedno sedi (stanje v vozičku ni dovoljeno).
- Lahko je nevarno, če uporabljate nadomestne dele, ki niso dobavljeni in odobreni s strani proizvajalca.

## OGRODJE

1. Vzemite ogrodje iz škatle in postavite kolesa na stran.
2. Sestavite ogrodje tako, da dvignete zatič za zaklep ogrodja in dvignete ročaj vozička navzgor od spodnje osi.
3. Postavite voziček naravnost navzgor.

**OPOZORILO:** Prepričajte se, da je voziček pravilno zafiksiran pred uporabo.

## SPREDNJA KOLESA

### 1. Namestitev

Voziček položite na tla tako, da je ročaj vozička na tleh.

Pritrdite prednja kolesa tako da os vtaknete v odprtino na nosilcu za sprednja kolesa, dokler ne zaslišite "klik". Nežno potegnite sprednje kolo, da se prepričate, da je pravilno pritrjeno.

### 2. Odstranitev

Pritisnite gumb za odstranitev koles na zadnji strani nosilca in potegnite kolo, da ga snamete.

## ZAKLEP PREDNJIH KOLES

1. Potisnite gumb za fiksiranje sprednjih koles navznoter, da so kolesa prosta/vrtljiva.
2. Potisnite gumb navzven, da sprednja kolesa fiksirate, za dolge vožnje. Pozor: ko nameščate otroka v ali iz vozička sprednja kolesa fiksirajte. Kljub fiksiranim sprednjim kolesom voziček ni namenjen za jogging ali druge športe.

## ZADNJA KOLESA

### 1. Namestitev

Poravnajte os zadnjega kolesa z ogrodjem in jo vstavite v za to namenjeno odprtino, dokler ne zaslišite "klik". Nežno potegnite kolo, da se prepričate, da je pravilno pritrjeno.

### 2. Odstranitev

Pritisnite gumb za odstranitev koles in nežno potegnite zadnje kolesa iz odprtine.

## ZAVORA

1. Pritisnite pedalo zavore navzdol, da voziček zabremzate
2. Dvignite pedalo zavore, da se zadnja kolesa sprostijo/odbremzajo.

**OPOZORILO:** Voziček zabremzajte, ko otroka nameščate v ali jemljete iz vozička.

## STREHA

1. Na ogrodju preverite, kje se nahajajo zatiči za namestitev strehe na ogrodje vozička. Pritrdite nosilce strehe na te zatiče, da streha ostane pritrjena na ogrodju.
2. Prilepite "ježke" na zadnji strani strehe na sedež.
3. Za odstranitev: Odlepите vse "ježke" na strehi. Potegnite nosilce strehe iz ogrodja vozička, da jo odstranite.

## VARNOSTNI PASOVI

1. Pritrdite zaponki iz stranskih pasov na zaponki na ramenski zaponki.
2. Obe skupaj nato vstavite v srednjo zaponko, na mednožnem pasu. Ponovite na drugi strani.
3. Pritisnite gumb na sredinski zaponki, da sprostite pasove.

**OPOZORILO:** Izognite se resnim poškodbam zaradi padca ali zdrsa. Vedno pravilno pripnite in

namestite varnostne pasove.

**OPOZORILO:** Vedno uporabite mednožni pas v kombinaciji z ramenskimi in stranskimi.

### **NASLONJALO ZA NOGE (1.stran)**

Nastavitev naslonjala za noge: mehanizem za nastavitev se nahaja pod sedežem-iz desne strani. Stisnite oba gumba in dvignite naslonjalo.

### **NAKLON SEDEŽA**

1. Pritisnite gumb za sedežem in ga povlecite navzdol do zelenega položaja.
2. Sedež na obeh straneh povlecite navzdol, da ustreza položaju sponke za naklon. Postopek ponovite v obratni smeri za dvig navzgor.

### **SPREDNJE VAROVALO**

1. Vstavite sprednje varovalo v vtore na obeh straneh na ogrodju.
2. Pritisnite gumb, da odstranite sprednje varovalo.

### **ODSTRANITEV NAKUPOVALNE KOŠARE**

1. Iz zadnje strani vozička: Odpnite nete nakupovalne košare, ki so pripeti okoli zadnje palice.
2. Iz sprednje strani vozička: Odpnite nete, ki so pritrjeni na kovinski zanki pod naslonjalom za noge in odstranite košaro.

### **ZLAGANJE**

1. Odstranite otroka iz vozička. Pritisnite stranski gumb za sprostitev navzgor.
2. Navzgor potegnite pas na sredini sedeža in vaš voziček se bo zložil na pol.

### **ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE**

Da bi dolgoročno ohranili vaš voziček je potrebno da ga redno vzdržujete. Od časa do časa se prepričajte da so vsi pregibi in deli, kjer je voziček pritrjen skupaj, v dobrem stanju. Če zaslišite škripanje ali začutite trenje, lahko odpeljete vaš voziček v lokalni kolesarski center, da ga namažejo. Vsa popravila pa mora izvajati pooblaščen prodajalec oz. Serviser.

### **BLAGO NA SEDEŽU**

- Voziček lahko očistite v hladni vodi z blagim detergentom.
- Odstranite kovinsko ogrodje in PE plošče iz sedeža pred čiščenjem.
- Ne uporabljajte raztopin in abrazivnih čistilnih sredstev.
- Da zmanjšate krčenje, preprosto ponovno namestite blago na voziček že ko je mokro.
- Ne likajte, kemično čistite ali sušite v sušilcu.
- Če je potrebno blago nadomestiti, uporabite samo tiste dele, ki so potrjeni od proizvajalca. Le ti so edini, ki so garantirano varnostno testirani in narejeni tako, da ustrezajo sedežu.

### **PLASTIČNI/KOVINSKI DELI**

- Obrišite z blagim milom in toplo vodo.
- Ne odstranjujte ali prirejajte nobenih delov mehanizma za zlaganje ali zavore.

## NEGA KOLES

- Kolesa lahko očistite z vlažno krpo. Potrebni jih je čisto osušiti z mehko brisačo ali krpo.

## SHRANJEVANJE

- Blago lahko zaradi sončnih žarkov zbledi, prav tako lahko izsuši gumo na kolesih. Zato mu shranjevanje v notranjih prostorih podaljša življensko dobo.
- Vozička NE skranjajte zunaj.
- Prepričajte se, da je voziček suh, preden ga shranite za daljše obdobje.
- Voziček vedno shranjajte v suhem okolju.
- Ko vozička ne uporabljate ga shranjajte na varnem mestu (tako da se otrok z njim ne more igrati).
- Na voziček NE polagajte težkih predmetov.
- NE shranjajte vozička v bližini izvora toplote kot npr. radiator, ogenj.

### **Proizvajalec:**

COLETTO S.C.

UL. Nagietowa 6

42-200 CZESTOCHOWA

[http: www.coletto.pl](http://www.coletto.pl)

### **Dobavitelj:**

AR-AL NET d.o.o.

Kranjčeva ul.22

9220 Lendava

[www.trgovina-junior.si](http://www.trgovina-junior.si)

[info@trgovina-junior.si](mailto:info@trgovina-junior.si)