

NAVODILA ZA UPORABO

COLIBRO TREMIX UP VEČFUNKCIONALNO OTROŠKO KOLO

Proizvedeno v skladu z EN 71 1-2-3.

Spoštovane stranke,

Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali izdelek COLIBRO. Naši izdelki so proizvedeni z razmišljanjem o varnosti in funkcionalnosti. Ta priročnik vam bo pomagal uporabljati vse prednosti našega izdelka in vam predstavljal vse potrebne informacije v zvezi z rednim vzdrževanjem. Prosimo, da zelo pozorno preberete to vsebino in upoštevajte njena priporočila ter jo shranite za prihodnost.

S spoštovanjem, COLIBRO

PRED UPORABO POZORNO PREBERITE TA PRIROČNIK IN GA HRANITE ZA PRIHODNOST.

Otrok se lahko poškoduje, če ne upoštevate teh navodil.

1. OPOZORILO: To kolo je primerno za otroke od 1 do 5 let. Ni namenjeno otrokom, mlajšim od 1 leta. Ni namenjeno otrokom, ki tehtajo več kot 25 kg. Največja nosilna teža ročaja tricikla je 0,5 kg.
2. OPOZORILO: Izdelek mora sestaviti odrasla oseba. Pred uporabo odstranite in zavržite vse plastične vrečke in drugo embalažo (npr. pritrdilne elemente, vezice itd.) ter jih hranite izven dosega otrok, da se izognete nevarnosti zadušitve.
3. OPOZORILO: Pred uporabo se prepričajte, da so vse komponente pravilno nameščene.
4. OPOZORILO: Uporabljajte osebno zaščitno opremo, kot so čelade, zaščitne blazinice in rokavice pri uporabi izdelka.
5. OPOZORILO: Uporabljajte previdno, saj je potrebna spretnost, da se izognete padcem ali trčenju, ki povzročijo poškodbe uporabnika ali tretjih oseb.
6. OPOZORILO: Izdelka ne smete uporabljati v prometu ali v bližini: motornih vozil, stopnic, pobočij, vodnih teles.
7. OPOZORILO: Izdelek uporabljajte na ravnih, neovirani površini, da se izognete trkom z drugimi trdimi predmeti.
8. OPOZORILO: Otroka nikoli ne puščajte brez nadzora. Otroka imejte vedno na očeh.

MONTAŽA IN VZDRŽEVANJE

Izdelek zahteva redno vzdrževanje. Zaradi namenske uporabe (zunanja uporaba v vseh atmosferskih razmerah in na različnih površinah) je za pravilno delovanje potrebno upoštevati naslednja navodila za vzdrževanje.

1. Kovinske elemente lahko čistite z vlažno krpo z blagim detergentom. Ko je očiščen, ga obrišite do suhega, da preprečite korozijo.

2. Če se izdelek zmoči, obrišite kovinske dele do suhega in pustite razprte na dobro prezračevanem mestu, dokler se popolnoma ne posuši.
3. Izdelka ne izpostavljajte sončni svetlobi dalj časa, saj se lahko oblazinjenje in plastični elementi obarvajo ali poškodujejo.
4. Gibljive dele je treba občasno obdelati s sredstvi za čiščenje in mazanje, ki hitro izhlapijo, kot je WD-40.
5. Pesek, sol in druge onesnaževalce je treba redno odstranjevati s koles, zlomov in vzmetenja. Ne uporabljajte maziva na mestih, ki so izpostavljena vdoru peska.
6. Izogibajte se stiku s slano vodo (morska voda, morski vetrič, cestna sol), da preprečite korozijo.
7. Funkcionalno temperaturno območje vozička: od -5 do +35 °C.

NAVODILA ZA UPORABO

SEZNAM DELOV [slika 2]

- A. OGRODJE [slika 2A]
- B. KRMILO [slika 2B]
- C. PEDALI [slika 2C]
- D. NASTAVEK ZA ZAKLOP [slika 2D]
- E. IZVIJAČ [slika 2E]
- F. POTISNI ROČAJ [slika 2F]
- G. NASLONILO [slika 2G]
- H. PLASTIČNI TRAK [slika 2 h]

Pred montažo preverite, ali je komplet popoln. Dodatna orodja niso potrebna.

MONTAŽA RAZLIČICE Z NASLONOM IN POTISNIM ROČAJEM (TRIKOLESNA RAZLIČICA)

1. Vstavite krmilo in se prepričajte, da je na svojem mestu [slika 3].
2. Pritisnite gumb [slika 4A] in izvlecite pedale [slika 4B].
3. Pedale postavite v reže, ki se nahajajo v spodnjem delu okvirja. Pri montaži pedal a uporabite plastično sponko [slika 13A, 13B]. Prepričajte se, da so pedala pravilno vstavljena (slišati bi morali zvok »klik«).
4. Izvlecite blokirni zatič [slika 6A]. Pritisnite spodnji gumb [slika 6B] in razstavite zadnja kolesa [slika 6C].
5. Najprej povlecite navzgor gumb [slika 7A], nato pa zavrtite zadnje kolo navzven [slika 7B].
6. Naslonjalo vstavite v zadnji del sedla [slika 14].
7. Potisni ročaj vstavite v luknjo na zadnjem delu okvirja kolesa [slika 15].

PRETVORBA IZ DVOKOLESNIKA NA TRIKOLESNIKA

1. Vstavite v krmilo in se prepričajte, da je na mestu [slika 3].
2. Pritisnite gumb [slika 4A] in izvlecite pedala [slika 4B].
3. Pedala vstavite neposredno v nosilce prednjih koles in se prepričajte, da so na svojem mestu, ko zaslišite "klik". [slika 5].
4. Izvlecite blokirni zatič [slika 6A]. Pritisnite spodnji gumb [slika 6B] in razstavite zadnja kolesa [slika 6C].
5. Najprej povlecite navzgor gumb [slika 7A], nato pa zavrtite zadnje kolo navzven [slika 7B].

PRETVORBA IZ TRIKOLESNIKA V DVOKOLESNIK

1. Pritisnite gumb in izvlecite pedala [slika 8].
2. Pedala vstavite neposredno v režo in se prepričajte, da so na svojem mestu, ko zaslišite "klik" [slika 9].
3. Najprej povlecite gumb navzgor [slika 10A], nato zavrtite zadnje kolo navznoter [slika 10B] Vstavite zaporni zatič, da pritrdite kolesa [slika 10C].
4. Povlecite gumb navzgor [slika 10A], obrnite kolesa navznoter [slika 10B] vstavite zatič za pritrditev kolesa [slika 10C].

NASTAVITEV KRMILA

1. Kot krmila je mogoče prilagoditi višini otroka.
2. Če želite krmilo premakniti naprej, povlecite gumb [slika 11C] in hkrati potisnite krmilo rahlo naprej, dokler ne zaslišite "klik", kar pomeni, da je krmilo zaklenjeno [slika 11A].
3. Če želite krmilo premakniti nazaj, povlecite gumb in potisnite krmilo nazaj, dokler se ne vrne v ustrezen položaj [slika 11B].

NASTAVITEV VIŠINE SEDEŽA

S ključem popustite vijak in nastavite pravilno višino, nato pa vijak zategnite. Prepričajte se, da je vijak dobro privit [slika 12].

PRILAGODITEV VIŠINE POTISNEGA ROČAJA

Višino potisnega ročaja lahko nastavite v 3 položaje. Za nastavev dvignite ročico na dnu potisnega ročaja [slika 16A], nato pritisnite gumb na sredini potisnega ročaja in ga prilagodite [slika 16B].

UPORABA [slika 1]

1. Vožnja tricikla z vodenjem s potisnim ročajem. Otroci pribl. 1-2 leti [slika 1A].
2. Drsní način tricikla brez stopalk. Otroci, stari 1-2 leti [slika 1B].
3. Način tricikla. Otroci, stari 2-3 leta [slika 1C].
4. Uravnoteženost kolesarskega načina. Otroci, stari 3-4 leta [slika 1D].
5. Kolesarski način. Otroci, stari 4-5 let [slika 1E].

Proizvajalec:

EURO-CART SP. Z O.O., Ul. 1-go Maja 21, 42-217 Częstochowa, Polska
www.colibro.eu

Uvoznik:

AR-AL NET d.o.o., Kranjčeva 22, 9220 Lendava
Tel. +386 51 219 853, info@trgovina-junior.si

Prodajalec:

Trgovina z otroško opremo in druge storitve Iris Šel s.p.,
Plač 24a, 2201 Zg. Kungota
www.trgovina-junior.si, splet@trgovina-junior.si