

NAVODILA ZA UPORABO

COLIBRO ROLKA

Pozorno preberite navodila in jih shranite za kasnejšo uporabo!

OPOZORILO: Nikoli ne puščajte otroka brez nadzora.

OPOZORILO: Izdelek ni igrača, zato otroku ne dovolite, da se igra z rolko.

OPOZORILO: Med nameščanjem otroka na rolko aktivirajte zavoro na vozičku.

OPOZORILO: Pred uporabo se prepričajte da si vsi mehanizmi pravilno nameščeni.

OPOZORILO: Izdelek ni namenjen rolanju ali tekanju.

OPOZORILO: Izdelek je namenjen enemu otroku naenkrat.

OPOZORILO: Izdelek lahko uporabljajo otroci, starejši od 15 mesecev. Maksimalna obremenitev rolke je 20 kg.

OPOZORILO: Ne puščajte vozička in otroka na rolki samega, tudi če je zavora vozička aktivirana.

OPOZORILO: Ne uporabljajte izdelka, če je katera od komponent poškodovana.

OPOZORILO: Otroci naj ne bodo v bližini, ko se rolka sestavlja ali odstranjuje.

OPOZORILO: Premični deli naj ne bodo v bližini otrokovega telesa.

OPOZORILO: Ko se ustavite, vedno aktivirajte zavoro.

OPOZORILO: Uporabljajte samo rezervne nadomestne dele, odobrene s strani proizvajalca.

OPOZORILO: Ne zapeljite na robnik in ne delajte različno dolgih korakov, kadar je otrok na rolki.

OPOZORILO: Vozička in rolke ne uporabljajte po stopnicah.

SESTAVNI DELI ROLKE

1. sedež
2. podstavek
3. kolesa
4. trak za pritrditev na voziček
5. vtič/čep

KOLESA

Kolo potisite v vtičnico (slika 1). Zaslišali bote "klik". Prepričajte se, da so kolesa pravilno nameščena - povlecite jih (slika 2). Za odstranitev koles pritisnite gumb (slika 3) in izvlecite kolo (slika 4).

NAMEŠČANJE ROLKE NA VOZIČEK

Gumb na zaklepnem mehanizmu sprostite tako, da ga zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca (slika 5) in potisnite naprej (slika 6). Okoli nosilcev zadnjih koles ovijte trakove (slika 7), robove trakov vstavite v mehanizem za zaklep (skozi režo) in povlecite, da se trakovi tesno oprimejo ogrodja (slika 8).

ODSTRANITEV ROLKE

Za odstranitev rolke pritisnite gumb na zaklepnem mehanizmu in odstranite cevi iz držal (slika 9). Nato odstranite trakove s pritiskom na gumb in povlecite narazen (slika 10).

NAMEŠČANJE IN ODSTRANITEV SEDEŽA

Odstranite vtič/čep na podstavku (slika 11). V ta prostor vstavite sedežno oporo (slika 12). Za od-

stranitev sedežne opore pritisnite gumb na dnu podstavka in odstranite sedež (slika 13 in 14).

NASTAVITEV VIŠINE SEDEŽA

Pritisnite gumb pod sedežem in ga nagnite naprej (slika 15 in 16). Sedež nastavite na želeno višino (slika 17). Nato sedež poravnajte v vodoravni položaj, da zaskoči na želeni višini (slika 18).

URAVNOTEŽENJE ROLKE

Zavrtite gumb na sprednjem delu podstavka v smeri, označeni s puščicami (slika 19) in podstavek namestite vodoravno na tla. Marker na dnu se naj prekriva z markerjem na gumbih (slika 20). Da zaklenete mehanizem, zavrtite gumb v nasprotni smeri urinega kazalca.

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

1. Kovinske dele lahko očistite z blagim detergentom. Obrišite do suhega.
2. Če se izdelek zmoči, je treba kovinske dele obrisati in dobro posušiti do suhega.
3. Izdelka ne izpostavljajte direktni sončni svetlobi in vročini, saj se lahko plastični deli poškodujejo.
4. Gibljive dele je potrebno občasno obdelati s čistilnimi in mazivnimi sredstvi, kot je npr. WD-40.
5. Pesek, sol in drugi onesnaževalci morajo biti redno očiščeni iz koles, zavor in vzmetenja. Na delih, ki so izpostavljeni onesnaženju, ne uporabljajte mazivnih sredstev.
6. Izogibajte se stiku s slano vodo, da preprečite korozijo.

Proizvajalec:

EURO CART SP. Z O.O., 1-ego Maja 21, 42-217 Czeszochowa, Poljska, Izdelano v skladu EN 71-1-2-3

Uvoznik:

AR-AL NET d.o.o., Kranjčeva 22, 9220 Lendava, Tel. +386 51 219 853, info@trgovina-junior.si

Prodajalec:

Trgovina z otroško opremo in druge storitve Iris Šel s.p., Plač 24a, 2201 Zg. Kungota
www.trgovina-junior.si, splet@trgovina-junior.si