

VOZIČEK CAMARELO BALEO

PRED UPORABO NATANČNO PREBERITE NAVODILA IN JIH SHRANITE ZA KASNEJŠO UPORABO!

Drage stranke!

Čestitamo Vam, da ste izbrali voziček proizvajalca Camarelo. Veseli nas, da ste se odločili za enega od naših izdelkov in upamo, da boste popolnoma zadovoljni z našimi storitvami. Svetujemo vam, da pred uporabo vozička natančno preberete navodila in jih shranite na varno mesto. Napačno upoštevanje navodil za uporabo lahko ogrozi varnost vašega otroka. Posebno pozornost namenite čiščenju in vzdrževanju vozička, kajti s le pravilnim čiščenjem in vzdrževanjem vozička bo omogočilo dolgotrajnejšo uporabo le-tega.

NAMIGI ZA ČIŠČENJE IN UPORABO

1. Materiali, ki so uporabljeni pri proizvodnji tega izdelka, ustrezajo veljavnim standardom.. Svetujemo vam, da izdelka ne izpostavljate soncu dlje časa. Obraba in bledenje barv med močnim sončnim sevanjem ne opravičujejo garancijskega zahtevka. Material vozička lahko očistite v topli ali hladni vodi, z dodatkom blagega mila. .
2. Konstrukcija in vsak del ogrodja je izdelan v skladu z evropskimi standardi EN 1888. Za ohranjanje varnosti vašega izdelka, se morajo gibljivi deli redno mazati in po potrebi kovičiti. Pazite! Uporabljajte samo silikonsko olje ali samo silikonski sprej za mazanje.
3. Redna nega in vzdrževanje prispeva k varnosti in daljši življenjski dobi vašega izdelka. Okoljski vplivi, kot so: sol, cesta posuta s soljo, kisel dež in tudi zunanje shranjevanje izdelka prispeva k nastanku korozije. Zato voziček vedno shranjujte v notranjem prostoru.
4. Priporočamo redno vzdrževanje vseh lakiranih delov. Umazanijo z ogrodja odstranite z vlažno krpo in blagim detergentom.
5. Za čiščenje kovinskih delov uporabite vlažno krpo, nato pobrišite s suho krpo.
6. Za čiščenje uporabljajte mlačno milnico.
7. Shranjujte voziček primerno.
8. Ne polagajte nič niti na zložen voziček; lahko povzroči poškodbe na vozičku.
9. Preverite kolesa, po potrebi s silikonskim oljem oz. sprejem namažite osi.
10. Deli, ki so poškodovani, zamenjajte.

POMEMBNE INFORMACIJE O VARNOSTI, KI JIH JE POTREBNO UPOŠTEVATI – OPOZORILA:

1. **OPOZORILO!** Voziček se lahko prevrne, če obremenite ročaj vozička.

2. **OPOZORILO!** Poskrbite, da se otroci ne igrajo z vozičkom, ne tekajo in ne visijo na vozičku.
3. **OPOZORILO!** Vozička nikoli ne pustite samega, tudi takrat ne, če ste pritisnili na zavoro.
4. **OPOZORILO!** Nikoli ne pustite otroka brez nadzora v vozičku.
5. **OPOZORILO!** Prepričajte se, da so varnostni pasovi pravilno pripeti in ustrezno zaščitijo vašega otroka.
6. **OPOZORILO!** Redno vzdržujte kolesa ter ostale dele.
7. **OPOZORILO!** Vedno uporabite zavoro, ko se ustavite z vozičkom.
8. **OPOZORILO!** Da bi preprečili poškodbe, zagotovite, da vaš otrok ni prisoten med zlaganjem ali sestavljanjem vozička.
9. **OPOZORILO!** Ne pustite, da bi se vaš otrok igral z vozičkom.
10. **OPOZORILO!** Preden položite otroka v voziček, se prepričate, da so vsi deli pravilno pritrjeni in so stabilni. Pred uporabo se prepričajte, da so vsi pritrdilni elementi košare, sedeža ali otroškega avto-sedeža pravilno zapeti.
11. **OPOZORILO!** Pri uporabi vozička na cesti, kjer so pločniki, vedno uporabite del pločnika, ki ni dvignjen.
12. **OPOZORILO!** Voziček lahko uporabljate samo v namene, ki so v skladu s temi navodili.
13. Globoka košara je za otroke z maksimalno težo 9kg.
14. Maksimalna obremenitev torbe je 2 kg.

OPOZORILO! Športni sedež vozička primeren za otroke od 6. meseca starosti, do 15 kg.

1. **OPOZORILO!** Sedež ni primeren za otroke, mlajše od 6 mesecev.
2. Globoka košara je namenjen otroku, ki še ne more samostojno sedeti oziroma se postaviti na roke ali kolena. Največja masa otroka : 9 kg.
3. Pri nakupu avto-sedeža: avto-sedež ne nadomešča posteljice. Če vaš otrok potrebuje spanec, ga je potrebno položiti v primerno košaro ali posteljico.
4. **OPOZORILO!** Pred uporabo vozička se prepričajte, da so vsi zaklepni mehanizmi pravilno zapeti.
5. **OPOZORILO!** Mednožni varnostni pas mora biti vedno uporabljen pripet s trebušnim in ramenskim varnostnim pasom.
6. **OPOZORILO!** Ne pustite otroka brez nadzora v vozičku.
7. **OPOZORILO!** Vsaka dodatna obremenitev na vozičku vpliva na stabilnost vozička.
8. **OPOZORILO!** Ne uporabljajte vzmetnice debelejšje od 10mm.
9. **OPOZORILO!** Ne uporabljajte dodatne vzmetnice.

10. **OPOZORILO!** Vedno uporabite varnostni pas.
11. **OPOZORILO!** Pred uporabo/montažo delov vedno preverite stabilnost vozička.
12. **OPOZORILO!** Voziček lahko uporablja hkrati samo en otrok.
13. **OPOZORILO!** Prepričate se, da med zlaganjem/sestavljanjem vozička ni v bližini otrok.
14. **OPOZORILO!** Ne nosite globoke košare, če je otrok v njem.
15. **OPOZORILO!** Pri stiku koles ob robniku oziroma v drugo oviro, dvignite sprednja kolesa.

Deli, ki niso dovoljeni s strani proizvajalca, se ne uporabljajo. Proizvajalec ni odgovoren za posledice, če so uporabljeni deli, ki jih ni odobril proizvajalec ali če se voziček uporablja v druge namene, ki niso v skladu z navodili. Uporabljajo se le nadomestni deli, ki jih je dobavil ali priporočil proizvajalec ali distributer.

Večnamenski voziček

Zaklepanje sprednjih koles

Nastavljiv ročaj po višini

Športni del ni namenjen za otroke, mlajše od 6. Mesecev

Globoka košara namenjena novorojenčkom

Teža kompleta: 24 kg

Ustreza standardom EN 1888.

Kolesa so napihljiva do 0,5 bara.

OPOZORILO! Izdelek ni primeren za tek ali kotalkanje (rolanje).

A. Zloženo ogrodje.

B. Razstavljeno ogrodje.

C. Pred zložitvijo ogrodja, prosimo odstranite košaro/sedež/avtosedež. Za zložitev ogrodja sprostite blokado na desni strani vozička (1) s pritiskom na rdeči gumb. Nato istočasno dvignite obe ročici. Ogrodje se bo zložilo.

D. Nastavitev višine ročaja. Pritisnite gumbe (1), nameščene na notranji strani ročaja, nastavite ročico v izbran položaj.

E. Namestitev sprednjih koles. Dvignite konstrukcijo vozička in potisnite os v središče osi na ogrodju. Odstranitev sprednjega kolesa. Dvignite konstrukcijo in potisnite gumb (1) in premaknite kolesno os iz središča.

F. Zapiranje sprednjih koles. Zavrtite gumb za zaklepanje na kolesu (1), da zaklenete kolo. Odklenite sprednja kolesa. Zavrtite gumb v nasprotno smer in odklenite kolesa.

G. Namestitev zadnjih koles. Za namestitev zadnjih koles, potisnite središče osi (1), istočasno držite blokado na (2). Odstranitev zadnjih koles. Pritisnite in držite varnostno zapiralo (2) in potisnite središče kolesa.

H. Zavore zadnjih koles. Za zaklepanje zadnjih koles, pritisnite nožno pedalo (1).

Odklepanje zadnjih koles bo odblokiran z dvigom zgornjega dela stopala.

I. Globoka košara. Odstranite vzmetnico, nato kovinske dele (1) in (2) nato kovinska vodila potisnite do mesta zaklepanja. Poskrbite, da so ustrezno zaprti. J. Določite višino naslonjala (3), nato položite vzmetnico. Razprite. K. Za razprtje in zaprtje strehe istočasno pritisnite in držite gumb (1) in zložite/razprite streho. Vzemite pokrivalo za noge. Za položitev pokrivala za noge, ga potisnite k otroški košari in ga zaprite.

L. Namestitev globoke košare/sedeža. Položite globoko košaro/sedež režo(adapterje) na obeh straneh ogrodja in potisnite. Adapterji se samodejno zaklenejo.

M. Odstranjevanje globoke košare/sedeža. Za odstranitev globoke košare/sedeža, pritisnite gumb (1) na ogrodju vozička. Ponovite na drugi strani. N. Dvignite globoko košaro/sedež in odstranite z ogrodja.

O. Namestitev/odstranitev avtosedža iz adapterjev na ogrodju vozička. Adapter omogoča namestitev avto sedeža v ogrodje vozička. Adapterje pritrdite tako, da ga vstavite (1) na pravilna mesta na obeh straneh sedeža. Za odstranjevanje adapterjev, izvlecite ročico (2) iz obeh strani sedeža. Sedež določen z adapterjem se lahko pritrdi na ogrodje tako, da sledite na enak način, kot v točkah L, M, N (sestavljanje, odstranjevanje otroške košare/sedeža). Avtosedž je MOŽNOST.

P. Sprednje varovalo (palica). Namestite sprednje varovalo (1) na obeh straneh športnega dela vozička na mesto (2). Za odstranitev sprostite zapahe, nato odstranite varovalo (palico). Po vsaki namestitvi varovala (palice) se prepričajte, da je mednožni trak pritrjen.

Q. Opora za noge. Nastavljiva opora za noge se izvede s hkratnim pritiskom gumbov in nastavitve opore za noge v izbran položaj. R. Naklon športnega sedeža je nastavljiv. Povlecite ročico na hrbtni strani športnega sedeža navzgor in nato proti sebi. Nastavite v izbran naklon.

S. Streha za sedež. Za odstranitev strehe, pritisnite gumb (1) na obeh straneh, nato izvlecite streho. Za namestitev vstavite montažne kljuke (2) na obeh straneh vozička. Za prilagajanja položaja strehe, jo odmaknite nazaj ali pa jo nagnite naprej.

T. 5-točkovni varnostni sistem. Za pripenjanje varnostnih pasov, pritisnite zatiča (2) v nosilec, glavno sponko (1). Za odpiranje, pritisnite gumb (3) v nosilcu/glavni sponki (2) in ga odstranite (1).

Oprema:ogrodje, set koles, globoka košara z vzmetnico in s pokrivalom za noge, enota sedeža s pokrivalom za noge in sprednjim varovalom (palico), "mamina" torba (pritrdite na ročaj z zaklopniki), univerzalno dežno pokrivalo (za globoko košaro in sedežno enoto), zaščitna mreža proti komarjem, garancijski list, navodila za uporabo.

Proizvajalec:

CAMARELO s.c.

42-215 Czestochowa, ul. Mlodosci 14

Tel. +48 34 32225464

Fax. +48 34 3722738

www.camarelo.pl

e-mail: biuro@camarelo.pl

Uvoznik:

AR – AL NET d.o.o.

Kranjčeva ulica 22

9220 Lendava

+386 51 219 853

info@trgovina-junior.si