

NAVODILA ZA UPORABO

MOMI BESS GUGALNIK

Spoštovani.

Najlepša hvala za nakup gugalnika MoMi BESS. Upamo, da bo izdelek izpolnil vaša pričakovanja.

Za dodatna vprašanja nas kontaktirajte preko www.momi.store oz. se obrnite na pooblaščenega prodajalca.

Zaradi varnosti otrok natančno preberite priročnik in upoštevajte njegova priporočila za varno uporabo izdelka. Odrasla oseba mora med sestavljanjem vse komponente izdelka uporabljati v skladu z navodili za uporabo in njihovo predvideno uporabo, da prepreči poškodbe.

OPOZORILA:

- Otroka ne puščajte brez nadzora. Otroka nikoli ne izpustite izpred oči.
- Ko bo vaš otrok lahko samostojno sedel, prenehajte uporabljati ta gugalnik.
- Otroka ne pustite brez pripetih varnostnih pasov in drugih varnostnih elementov, ki vplivajo na varnost izdelka.
- Uporaba dodatkov, igrač, komponent in predvsem ročajev za prenašanje izdelka je strogo prepovedana. Ne pozabite: izdelka ne premikajte, medtem ko otrok sedi v njem. Nevarno je za življenje in zdravje. Dojenčka odpnite, izdelek prestavite in nato otroka udobno namestite vanj. Izdelke je prepovedano nositi z otrokom v notranjosti.
- Zibelke/gugalniki ne morejo nadomestiti standardne otroške posteljice. Vse zibelke/gugalniki, ki se prodajajo v Evropski uniji, niso namenjene temu, da bi vaš otrok v njih spal dlje časa.
- Ne uporabljajte komponent ali dodatkov ali drugih nadomestnih delov razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
- Ne pozabite, da zaradi varnosti vašega otroka ne postavljajte zibelk/gugalnike na mize ali stojala.
- Če vaš otrok tehta več kot 9 kg, je v skladu z normami in standardi Evropske unije priporočljivo, da opustite uporabo zibelke/gugalnika.
- Takoj nas kontaktirajte prek naše spletne strani, če je kateri koli del izdelka poškodovan ali če kateri koli del manjka. V takšnih primerih takoj prenehajte uporabljati izdelek.
- Pri zlaganju mora biti otrok stran od mesta, kjer poteka zlaganje/razpiranje. Vsakič, ko ga zložite, se prepričajte, da se vsi deli prilegajo skupaj, kot je navedeno v navodilih za uporabo.
- Ne poskušajte sami spremeniti ali popraviti izdelka. Za to je pooblaščen samo usposobljeno servisno osebje.
- Kot dodatna oprema je izdelku dodan senzorski modul, ki ni opremljen z baterijami. Za zagon modula morate kupiti baterije in jih hraniti izven dosega otrok.

- Ne uporabljajte starih in novih baterij hkrati. Odstranite rabljene baterije in jih pravilno zavržite.
- Če gugalnice ne boste uporabljali dlje časa, obvezno odstranite baterije iz senzorskega modula.
- Baterije v senzornem modulu lahko polnite samo, ko so odstranjene iz modula, le pod nadzorom odrasle osebe.
- Alkalnih baterij ne polnite v polnilnikih, namenjenih za nikelj-kadmijeve ali nikelj-kovinsko-vodikove baterije.
- Modula ne shranjujte na mestih z ekstremnimi temperaturami, še posebej ne dovolite, da bi bil modul z baterijami na soncu in pri visokih temperaturah.
- V modulu je strogo prepovedana uporaba baterij, ki niso uporabljene po predvidenem namenu in v nasprotju z opisom v navodilih za uporabo posamezne vrste baterij.
- Strogo je prepovedano polniti baterije in jih vgrajevati v električni modul, če baterije niso predvidene in dovoljene za ponovno polnjenje.
- Izrabljene baterije vedno zavržite v skladu s predpisi.
- Ne pozabite: ne mečite baterij v ogenj, ker lahko povzroči eksplozije in puščanje.
- Preverite, ali je izdelek mehansko poškodovan, kot so raztrganine materiala ali manjkajoči in razpokani deli. Če katera komponenta vzbuja dvome, takoj prenehajte z uporabo izdelka.

POMEMBNO: Vedno odstranite in zavržite vso embalažo, posamezne varnostne elemente znotraj kartonske škatle, druge plastične komponente in komponente, ki niso odobrene za uporabo s strani otrok. Vaš otrok ne sme imeti dostopa do nobenih elementov embalaže in plastičnih folij, saj lahko to povzroči dušenje ali zadušitev. Ta priročnik priporočamo za prihodnjo uporabo, če je potrebno, preberite, kako postopati v primeru nevarnosti ali ustreznega vzdrževanja.

POZOR: Slike v tem priročniku ponazarjajo splošno uporabo izdelka in so samo za ponazoritev. Videz izdelka in njegovih komponent se lahko nekoliko razlikuje od dejanskega stanja.

Seznam delov in slike

Slika 1: Podporna cev (levo), 1 kom

Slika 2: Podporna cev (desno), 1 kom

Slika 3: Cev okvirja sedeža, 1 kom

Slika 4: Glavni model, 1 kom

Slika 5: Sedežna blazina, 1 kom

Slika 6: Priročnik/daljinski upravljalnik, 1 kom

Navodila za montažo

Opozorilo! Zahtevana je sestava odraslih.

Namestitev nosilnega okvirja glavni okvir

1. Držite gumb za šrapnel, vstavite desno podporno cev v levo podporno cev.

2. Držite gumb za šrapnel leve in desne podporne cevi z obema rokama, za sprednjo cevjo, glavni okvir je poravnan, obe strani sta vstavljeni hkrati. (ne pozabite vstaviti dela z enakimi oznakami, A se ujema z A, B se ujema z B). Prosimo, bodite pozorni, da je vzmetni del izven zunaj cevi, kot je prikazano na spodnjih slikah.

Namestitev okvirja sedeža

Montažna cev okvirja sedeža + glavna komponenta motorja, poravnajte obe strani cevi okvirja sedeža z obema železnima cevkama skupine za nastavitev sedeža, pritisnite šrapnel, da namestite cev okvirja sedeža v cev skupine za nastavitev sedeža, poskrbite, da morajo biti vzmetni deli izvrševanje izven cevi, kot je prikazano na spodnjih slikah.

Namestitev okvirja sedeža

Montažna cev okvirja sedeža + glavna komponenta motorja, poravnajte obe strani cevi ogrodja sedeža z obema železnima cevkama skupine za nastavitev sedeža, pritisnite šrapnel, da namestite cev ogrodja sedeža v cev skupine za nastavitev sedeža, poskrbite, da bodo vzmetni deli izvršeni zunaj cevi, kot je prikazano na spodnjih slikah.

Namestitev sedežne blazine

Sedežno blazino vstavite v okvir sedeža, prenesite sedežno blazino vse do dna cevi okvirja. Po nastavitvi smeri sedežne blazine, nato zapnite zaponko na obeh straneh, kot je prikazano na spodnjih slikah.

Navodila za uporabo

Opis funkcij nadzorne plošče.

1. Funkcija vzporednega nihanja: na voljo je pet hitrosti nihanja z indikatorsko lučko. Pritisnite "+" za pospešitev in "-", za zmanjšanje hitrosti (kot je prikazano na zgornji fotografiji).
2. Na voljo so tri nastavitve časa, pritisnite Prvič, nato ena indikatorska lučka sveti 8 minut, drugič pritisnite 15 minut, tretjič pritisnite 30 minut. Vse funkcije se bodo ustavile, ko bo dosežen nastavljeni čas, nato pa se bo gugalnik obrnil v stanje mirovanja, da prihrani elektriko. Če ne zaženete funkcij za nastavitev časa, vse druge funkcije delujejo do izklopa.
3. Gumb stikala za vklop, pritisnite, da odprete ali izklopite napajanje, ko je napajanje odprto. Indikator stikala za vklop zasveti, izključite napajanje, indikator stikala za vklop ne bo zasvetil.
4. Gumb za predvajanje/pavzo. Enkrat pritisnite gumb za začetek predvajanja glasbe. Pritisnite drugič, da ustavite predvajanje glasbe. Gumb ima enako funkcijo v načinu U-disk.
5. Gumb za glasbo: pritisnite enkrat, da začnete predvajati glasbo, pritisnite drugič do četrstič, da povečate glasnost glasbe. Pritisnite petega, da ustavite glasbo, pritisnite šestega, da predvajate naslednjo glasbo (skupaj 12 kosov akordov). Uporabite enak način za prilagoditev glasnost v načinu U-disk.
6. Gumb za nadzor gibanja. Pritisnite gumb za premikanje in indikator zasveti, kar pomeni, da je aktiviran, če ima sedež rahlo nihanje, nihanje samodejno vklopi funkcijo nihanja (samodejni zagon najnižjega načina nihanja izdelka).

NAVODILA ZA DALJINSKI UPRAVLJALNIK

Navodila:

1. Funkcija nihanja: na voljo pet hitrosti nihanja. S pritiskom na gumb "+" lahko povečate hitrost. Indikatorska lučka zasveti, ko pritisnete gumb "+", kar pomeni, da se je prva stopnja začela. Tisto, ki sledi indikatorskim lučkam, bo zasvetilo ena za drugo, medtem ko bodo hitrosti nihanja vse večje in večje do velike geste vsakič, ko pritisnete gumb, pritisnite gumb "-", tako lahko zmanjšate hitrost, indikatorske lučke se bodo ena za drugo zaprle, medtem ko hitrost nihanja bo čedalje manjša, dokler se nihanje ne ustavi in vse luči ne ugasnejo.
2. Gumb za merjenje časa ima tri časovne nastavitve, prvič pritisnite gumb L, nato ena indikatorska lučka sveti 20 minut, pritisnite drugič, ko dve lučki zasvetita za 40 minut, pritisnite tretjič, ko tri lučke svetijo za 60 minut, vse funkcije se ustavijo, ko dosega ustaljenega časa, potem se bo gugalnica obrnila v mirovanje, da prihrani elektriko. Če ne zaženete funkcije nastavitve časa, bodo vse druge zagnane funkcije delovale do izklopa.
3. Gumb za prekllop glasbe, pritisnite prvič za zagon, pritisnite drugič za zapiranje.
4. Gumb za naslednjo skladbo: vsakič, ko pritisnete gumb za predvajanje naslednje pesmi.
5. Gumb za zadnjo skladbo: vsakič, ko pritisnete gumb za predvajanje zadnje skladbe.
6. Gumb za nadzor gibanja: pritisnite gumb, lučka za nadzor gibanja zasveti; če se sedež rahlo zaniha, se sedež samodejno zaniha (samodejni zagon najnižjega načina nihanja izdelka).
7. Baterija: vzemite baterije iz posode za baterije, da zamenjate nove baterije.

Ta izdelek lahko uporabljate s 4 *1.5V AA baterijami ali adapterjem.

Vstavite baterije v glavni model, kot je prikazano. Z izvijačem odvijte vijak, nato odstranite pokrov baterije in vstavite baterije v skladu s pravilno polarnostjo v prostor za baterije. Končno pokrijte in pritrdite pokrov baterije. Na enak način odstranite baterije iz pokrova baterije.

OPOZORILO!

1. Baterij, ki jih ni mogoče ponovno polniti, ni dovoljeno polniti.
2. Akumulatorsko baterijo lahko polnite samo pod nadzorom odrasle osebe.
3. Akumulatorsko baterijo je treba pred polnjenjem vzeti iz igrača.
4. Različne vrste baterij ali starih in novih baterij ni mogoče mešati.
5. Baterije morajo biti vstavljene s pravilno polarnostjo.
6. Izpraznjene baterije je treba odstraniti iz gugalnika za dojenčke.
7. Napajalna sponka ne sme povzročiti kratkega stika.

Način nihanja

1. Potisnite gumb za orientacijo sedeža navzgor in odbijač v orientacijskem načinu, lahko ga
2. uporabite kot gugalnik.

3. Potisnite gumb za usmeritev sedeža navzdol in nihajni sedež v načinu nihanja, največja širina nihanja je 20 stopinj.

Nastavitev kota naslonjala, dvignite ročico za nastavitev sedeža. Sedež je mogoče preklopiti med visokim in nizkim položajem. Otroka ne postavljajte v sedež, ko ga nastavljate, da preprečite padec.

Način potovanja

Če morate ogrodje zložiti za potovanje ali shranjevanje, najprej nastavite sedež v najnižji položaj, pritisnite gumb za zlaganje, potem se lahko uporablja kot način potovanja (način potovanja je prepovedano uporabljati za otroka).

Čiščenje in vzdrževanje

Podloga za sedež: Odstranite z okvirja. Ročno pranje s hladno vodo, nežen način.

Palica za igrače in igrače: obrišite z vlažno krpo in blagim milom, posušite na zraku. Ne potapljajte v vodo.

Okvir: Kovinski okvir obrišite z mehko, čisto krpo in blagim milom.

Blago: flanelet.

Notranjost bombaž: smolni bombaž.

OPOZORILO! Nikoli ne perite v pralnem stroju, ne belite, ne uporabljajte centrifuge.

Osnovno vzdrževanje:

	Težava, ki se lahko pojavi	Rešitev
1.	Zaustavitev glasbe in zibanja	Napačna namestitev baterij ali prazne baterije
2.	Nobena funkcija ne deluje ob zagonu	Preverite namestitev baterije - pozitivne in negativne strani
3.	Dalj časa ni v uporabi	Odstranite baterije
4.	Dalj časa ni v uporabi	Preverite, ali je zložljivi spoj popolnoma odprt ali ne
5.	Indikatorska lučka deluje slabo	Prazne baterije

Proizvajalec:

TELFORCEONE S.A.
ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław
Tel. +48 57 179 75 03
wsparcie@momi.pl

Uvoznik:

AR-AL NET d.o.o.
Kranjčeva 22, 9220 Lendava
Tel. +386 51 219 853
info@trgovina-junior.si

Prodajalec:

Trgovina z otroško opremo in druge storitve Iris Šel s.p.,
Plač 24a, 2201 Zg. Kungota
splet@trgovina-junior.si, www.trgovina-junior.si