

NAVODILA ZA UPORABO

MOMI MIMI ČELADA

Pozorno preberite navodila in jih shranite za kasnejšo uporabo!

OPOZORILA:

- Ne pozabite, da nobena čelada ne more zaščititi uporabnika pred čisto vsemi udarci in poškodbami.
- Čelada je zasnovana in izdelana tako, da jo na mestu drži trak pod brado.
- Da bo čelada učinkovita in delovala pravilno, jo najprej pravilno namestite in prilagodite. Pravilno nameščena čelada mora udobno ležati na glavi in ne sme se premikati naprej, da ne ovira vidnega polja in ne sme se premikati nazaj, ker potem ne bo prekrila čela.
- Priporočljivo je, da izberete čelado z največjo pokritostjo glave uporabnika in udobno za nošenje.
- Med vožnjo bodite vedno previdni in pravilno ocenite situacijo. Upoštevajte vse prometne predpise in se poskušajte izogniti prometnim nesrečam. Med vožnjo ne nastavljajte čelade ali njenih komponent, saj lahko to povzroči nesrečo.
- Na čelado je prepovedano pritrditi dodatne elemente, razen tistih, ki jih predlaga proizvajalec.
- Čelada je zasnovana tako, da absorbira udarce in delno uniči lupino in podlogo. Posledice udarcev morda ne bodo vidne. Zato je treba po močnem udarcu čelado zavreči in jo zamenjati z novo!
- Uporaba snovi, kot so surova nafta, čistilna sredstva, barve, lepila itd. lahko poškodujejo čelado.
- Ta čelada ni primerna za ekstremno, skakalno in hitro vožnjo.
- Čelada ima omejeno življenjsko dobo in jo je potrebno zamenjati, ko je vidno obrabljena.
- Čelada ni namenjena otroku, ki plezajo ali se ukvarjajo z drugimi dejavnostmi, kjer je nevarnost, da bi se lahko otrok med nošenjem čelade zadušil.
- Čelada je namenjena zaščititi glave, ne zaščiti pa vratu in drugih delov telesa.
- Čelada je namenjena kolesarjenju, rolnanju in rolanju.
- Originalnih delov čelade ni dovoljeno odstraniti, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec. Čelade ni dovoljeno kakorkoli spreminjati in je ne popravljajte sami.

PRAVILNA NASTAVITEV ČELADE

Za nastavitev odpnite trak (pod brado), čelado namestite na glavo, zapnite trak, medtem ko prilagajate obseg z gumbom na zadnji strani čelade. Prepričajte se, da je čelada pravilno nameščena in se ne premika(stresite z glavo). Zaponke na stičišču trakov je potrebno nastaviti tako, da so trakovi v obliki črke Y pod ušesom, brez prekrivanja ušesa na katerikoli strani. Trak naj bo pod brado, blizu grla. Zaponka ne sme biti v ravnini s čeljustjo. Trak se mora pravilno prilegati, ne sme biti pretesen ali preohlapen. Prileganje je pravilno, ko je čelada na čelu približno 2 cm nad črto obrvi, in pri tem ne spremeni položaja premikanja glave.

OPOZORILO: ko je čelada zapeta, je ne bi smeli sneti iz glave. Ko je čelada ob koncu življenjske dobe, je izdelek treba odstraniti v skladu z lokalno zakonodajo.

Vzdrževanje izdelka: čelado je priporočljivo čistiti z vodo in blago milno raztopino, z mehko krpo.

POMEMBNO! Vedno zavržite ves embalažni material, folijo in zaščitne elemente v notranjosti čelade. Otrok ne sme imeti dostop do vseh teh elementov embalaže, saj lahko pride do zadužitve. Priporočljivo je, da priročnik z navodili shranite za kasnejšo uporabo.

UPOŠTEVAJTE, da se slike v priročniku izvirnih navodil za uporabo lahko razlikujejo od dejanskega stanja izdelka.

Proizvajalec:

TELFORCEONE S.A.
ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław
Tel. +48 57 179 75 03
wsparcie@momi.pl

Uvoznik:

AR-AL NET d.o.o.
Kranjčeva 22, 9220 Lendava
Tel. +386 51 219 853
info@trgovina-junior.si

Prodajalec:

Trgovina z otroško opremo in druge storitve Iris Šel s.p.,
Plač 24a, 2201 Zg. Kungota
splet@trgovina-junior.si, www.trgovina-junior.si