

# NAVODILA ZA UPORABO

## OTROŠKI VOZIČEK BEXA

**Prosimo, pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za kasnejšo uporabo!**

### OPOZORILA!

- Nikoli ne puščajte otroka v vozičku, samega, brez nadzora.
- Preden uporabite voziček, se prepričajte da so vsi pritrjeni mehanizmi pravilno nameščeni.
- Vedno uporabljajte varovalni sistem.
- Vedno uporabljajte varnostni pas, ko je otrok v vozičku.
- Če na ročaj postavite težko stvar, bo to vplivalo na stabilnost vozička in je lahko nevarno.
- Ne uporabljajte dodatnih vzmetnic v vozičku.
- Ne dodajajte vzmetnic, debelejših od 30 mm.
- Ko otrok že samostojno sedi, uporabljajte varnostne pasove.
- Voziček ne uporabljajte za rolkanje, kotalkanje in tek.
- Ne pustite otroku, da se sam igra z vozičkom.
- Novorojenčka prevažamo v ležečem položaju, v globoko košari.
- Zavore na vozičku naj bodo blokirane, ko stojite na mestu (ko se ustavite) oziroma ko otroka jemljete/nameščate iz/v vozička.
- Avto-sedež/lupinica ne more nadomestiti globoke košare. Spečega otroka je potrebno premestiti v globoko košaro/posteljo.

### OPOZORILA!

Pred uporabo skrbno preberite navodila in jih shranite za kasnejšo uporabo.

- Voziček je namenjen otrokom od 0 do 36 mesecev oziroma do teže 15 kg.
- Globoka košara je namenjena dojenčkom do 9 kg; globoka košara ni namenjena otrokom, ki že samostojno sedijo, se dvigajo na kolena ali so sposobni se odriniti.
- Maksimalna obremenilna teža vozička je 15 kg.
- Športna enota ni namenjena otrokom, mlajšim od 6 mesecev.
- Voziček je namenjen le za prevoz enega otroka hkrati.
- Nikoli ne pustite vozička z otrokom na nagnjeni površini, četudi imate zavore zablokirane.
- Ne uporabljajte vozička, če je kakšen del poškodovan.
- Pred uporabo se zmeraj prepričajte, da so vsi deli na svojem mestu in nepoškodovani. V primeru, da niso, vozička ne uporabljajte.
- Med razstavljanjem in sestavljanjem vozička se prepričajte, da je otrok na varni razdalji.
- Pri upravljanju vozička se prepričajte, da se gibajoči elementi ne dotikajo nobenega otrokovega dela telesa.
- Ko se ustavite, vedno uporabljajte zavoro.
- Če na ročaj postavite težko stvar, bo to vplivalo na stabilnost vozička in je lahko nevarno.
- Uporabljajte le originalne dele vozička, oz. dele, ki jih je odobril proizvajalec.

- Pri potiskanju vozička čez ovire, vedno dvignite najprej prednjo stran vozička.
- Vozička ne uporabljajte na stopnicah.
- Starš oziroma skrbnik je v celoti odgovoren za varnost svojega otroka.
- Maksimalna obremenitev nakupovalne košare je 3 kg. Prekoračitev priporočene teže lahko poškoduje nakupovalno košaro.
- Maksimalna obremenitev previjalne torbe je 1,5 kg.

## ZAPIRALNI IN ODPIRALNI SISTEM VOZIČKA

Ogrodje vozička (1) postavite na ravno površino in potegnite ročaj navzgor, dokler v mehanizmu ne zaskoči (2, 3).

**POZOR!** Preverite zapiralni mehanizem, nameščen na ogrodju vozička.

Pri zapiranju ogrodja pritisnite rdečo tipko na desni strani ogrodja (4) in istočasno potegnite levo in desno zapiralo proti sebi, nato ogrodje potisnite proti tlom. (5).

**POZOR!** Pred zapiranjem iz ogrodja odstranite avto-sedež/globoko košaro.

## PRILAGAJANJE ROČAJA (6)

Višino na ročaju si lahko prilagajate, glede na višino osebe, ki ga uporablja. Da bi to dosegli, sta na obeh straneh ročaja potisna gumba. Istočasno pritisnite na gumb in dvigajte oz. spuščajte ročaj na zeleno višino. (6)

## MONTAŽA IN DEMONTAŽA ZADNJIH KOLES (7)

Voziček sestavlja ogrodje, dva prednja, 10-colska kolesa in dva zadnja 12 colska kolesa s kovinsko osjo.

Za montažo prednji koles namestite kovinsko os v režo na prednji strani ogrodja, dokler ne zaslišite »klik.« Prednja kolesa je možno blokirati (9), za odstranitev koles pritisnite na gumb na samem kolesu (10).

Za montažo koles na ogrodje vozička pritisnite na gumb na zadnji osi (poleg nožne zavore) in istočasno namestite kolo na kovinsko os, dokler ne zaslišite »klik« (slika 7a,7b). Za odstranitev zadnjih koles skupaj s kovinsko osjo, pritisnite na centralno tipko poleg zavore (8).

**Pozor!** Preden uporabo vozička se prepričajte, da so kolesa pravilno, varno in uspešno nameščena!

## VZMETENJE (8)

Na spodnji strani osi na ogrodju vozička je možnost nastavitve vzmetenja. Vzmetenje nastavite tako, da potegnete na zapiralo in nastavite zeleno vzmetenje (trdo, če ročaj zategnete, mehko, če ročaj »spustite«).

## MONTAŽA PREDNJIH KOLES (9, 10)

Prednja kolesa imajo možnost fiksiranja. V kolikor ne želite, da se kolesa vrtijo za 360°C, zavrtite os na kolesu in zablokirate kolesa.

**Pozor!** Na naravnem, makadamskem terenu vedno blokirajte prednja kolesa!

## ZAVORA (11)

Na ogrodju je nožna zavora, ki zablokira zadnja dva kolesa. V primeru, da želite blokirati, preprosto stopite na zavoro. Za sprostitev zavore sprostite pedal.

## **MONTAŽA KOŠARE (12, 13, 14)**

Košara je zaradi transporta razstavljena in pred uporabo jo je potrebno sestaviti. Pod vzmetnico v reže (votline) zatakните kovinske žice. (12, 13, 14)

## **NAMESTITEV KOŠARE NA OGRODJE VOZIČKA (15, 16, 17)**

Reže na košari na obeh straneh namestite v reže na ogrodju vozička. Zatakne se avtomatsko (klik«).

Odstranitev globoke košare z ogrodja. Pritisnite na gumb na desni, nato še na levi strani ogrodja (16,17) in potegnite ročaj globoke košare.

**Pozor!** Ne zapirajte ogrodja s košaro na ogrodju!

## **STREHA (18, 19)**

Košara je opremljena s streho, ki je nastavljiva do zelene pozicije z istočasnim pritiskom na gumb ob straneh strehe. Streha ima tudi ročaj za prenašanje.

Če je streha nameščena v popolnoma vertikalno pozicijo, okence na strehi lahko odprete za zračenje.

## **POKRIVALO ZA NOGE**

Košara razpolaga s pokrivalom za nogice, ki se popolnoma prilega košari. Športni sedež ima svoje pokrivalo za noge. Za namestitev in pričvrstitev pritisnite na kovinske zakovice.

## **NAMESTITEV ŠPORTNEGA SEDEŽA NA OGRODJE VOZIČKA/OPCIJSKO/ (20, 21, 22)**

Reže na športnem delu na obeh straneh namestite v reže na ogrodju vozička. Zatakne se avtomatsko ( »klik«).

**Pozor!** Pred uporabo športnega sedeža se prepričajte, da je le-ta pravilno nameščen.

**Pozor!** Ne zapirajte ogrodja s sedežem na ogrodju!

Odstranitev športnega sedeža z ogrodja. Pritisnite na gumb na desni, nato še na levi strani ogrodja

**STREHA (23,24,25,26)** Položaj strehice ima možnost regulacije. Za nameščanje potegnite strehico naprej/nazaj. Streha je na hrbtišče nameščena z zadrگو. Del strehe se lahko tudi podaljša.

## **NASTAVITEV HRBTIŠČA NA ŠPORTNEM SEDEŽU (27)**

Hrbtišče na športnem sedežu nastavite tako, da povlecite za ročaj na hrbtni strani športnega sedeža navzgor, nato pa nastavite hrbtišče v izbran naklon.

**Pozor!** Nastavitev hrbtišča zna biti težavno, če otrok sedi in je naslonjen na hrbtišče.

## **NASTAVITEV OPORE ZA NOGICE (28)**

Opora za nogice je nastavljiva do zelene pozicije. Na obeh straneh istočasno pritisnite na gume in nastavite do zelene pozicije.

## **NASLONJALO/OPORA ZA ROKE (29, 30)**

Sedež je opremljen z varnostnim naslonjalom za roke. Sestavljen je tako, da je na obeh straneh reža (30), da bi odstranili naslonjalo, pritisnite gumb (nameščena sta na obeh straneh) in nato naslonjalo potegnite ven (29).

**Pozor!** Vedno uporabljajte naslonjalo z varnostnimi pasovi, ko je otrok v sedežu.

## **VARNOSTNI PASOVI (31)**

Športni sedež je opremljen s 5-točkovnim varnostnim sistemom. Ko je otrok udobno nameščen v sedežu, pasove porinite v režo (31) in zategnite pasove. Pri odpenjanju pritisnite na sponko in izvlecite pasove.

**Pozor!** Vedno uporabljajte varnostne pasove, ko je otrok lociran v sedežu. Poskrbite, da so pasovi pravilno nameščeni.

## **POKRIVALO (32)**

Sedež je opremljen s pokrivalom za noge. Da bi ga namestili ga z gumbi pritrdite na streho sedeža. (32)

## **DEŽNO POKRIVALO**

Voziček je opremljen z dežnim pokrivalom: univerzalno pokrivalo za košaro in za sedež. Na pokrivalu se nahaja odprtina, locirana na položaju otrokove glave.

## **NAKUPOVALNA KOŠARA**

Voziček je opremljen z nakupovalno košaro. Namestitev nakupovalne košare na dnu ogrodja je možna z zadrigo.

**Pozor!** Maksimalna obremenitev nakupovalne košare: 3 kg.

## **TORBA/NAHRBTNIK (33)**

Voziček je opremljen s praktično torbo. Na ročaj vozička se namešča s priloženimi pritrdilnimi kavlji.

**Pozor!** Maksimalna obremenitev torbe: 1.5 kg.

## **NAMESTITEV AVTOSEDEŽA/OPCIJSKO/**

Model vozička je dobavljiv z lupinico od 0 do 13 kg. Nameščanje lupinice je možno le s prej pravilno nameščenimi adapterji.

**Pozor!** Pred nameščanjem lupinice/avto-sedeža na ogrodja vozička, se prepričajte, da ste pravilno namestili adapterje. Adapterja morata biti pravilno v režo ogrodja (35). Ko so adapterji pravilno nameščeni, lahko namestite lupinico.

**Pozor!** Prepričajte se, da je avto-sedež pravilno nameščen na adapterje, ki so nameščeni pravilno v reže ogrodja na vozičku.

Sedež je opremljen s stehico, ki se na ogrodje avto-sedeža namesti s kovinskimi neti (gumbi). Ročaj avto-sedeža ima možnost regulacije. Regulacijo dosežete, če istočasno pritisnete na rdeči gumb na dnu ročaja (36). Za odstranitev avto-sedeža z adapterjev (adapterji v tem primeru še vedno ostanejo na ogrodju), istočasno pritisnite na siva gumba, locirana na avto-sedežu (nahajajo se na višini otrokovih ramen). V kolikor želite odstraniti avto-sedež, skupaj z adapterji, pritisnite na gumb na levi, nato na desni strani ogrodja in povlecite ročaj avto-sedeža.

**POZOR!** Nikoli ne odstranjujte sedeža skupaj z adapterji.

## **ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE**

Produkt vzdržujte po predpisanih zahtevah.

Ne jemljite oblazinjenja iz vozička.

Blazine na vozičku čistite z mehko gobico ali krpo in z blagimi čistili.

Preverjajte stanje kolesa ter poskrbite za redno čiščenje umazanije iz tal.

Osi koles je potrebno čistiti in vzdrževati; občasno morate namazati nekaj kapljic olja na osi in ležaje.

Če se voziček zmoči, ga posušite, kovinske dele pa pobrišite s suho krpo.  
Prevelika izpostavljenost soncu lahko spremeni barvo materiala in blaga vozička.  
Če voziček pride v stik s slano vodo, to lahko povzroča vidne spremembe.

**Proizvajalec:**

BEXA

[www.bexa.eu](http://www.bexa.eu)

Ul. Kocha 4

42-242 Redziny

POLAND

Tel +48 664 949 600

Fax +48 605 950 900

[kontakt@bexa.eu](mailto:kontakt@bexa.eu)

[biuro@bexa.eu](mailto:biuro@bexa.eu)

MADE IN EUROPE

**Uvoznik:**

AR-AL NET d.o.o.

Kranjčeva 22

9220 Lendava

Tel. +386 51 219 853

[info@trgovina-junior.si](mailto:info@trgovina-junior.si)

