

NAVODILA ZA UPORABO

OTROŠKI VOZIČEK ANEX M TYPE

Prosimo, pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za kasnejšo uporabo!

OPOZORILA

- Otroka nikoli ne pustite samega brez nadzora.
- Pred uporabo preverite, da so vsi mehanizmi pravilno pritrjeni in zaklenjeni.
- Voziček lahko postane nestabilen, če je na ročaj ogrodja / na hrbtno stran športnega dela/ kjerkoli na strani vozička pritrjena kakšna dodatna teža.
- Ni priporočljivo, da polagate dodatno vzmetnico v košaro. Maksimalna višina vzmetnice je 3 cm.
- Izdelek je primeren za otroka, ki še ne more sedeti brez pomoči, se ne obrača na rokah in kolenih. Največja dovoljena teža otroka je 9 kg (velja za globoko košaro).
- V košari je prepovedano prenašati otroka, če jo držite za strehico.
- Priporočljivo je, da je košara na ogrodju nameščena tako, da je otrok obrnjen proti mami.
- Športni sedež je primerna za uporabo od rojstva. Uporabite najbolj nagnjen položaj za novorojenčka.
- Ko je otrok v športnem delu, vedno uporabite varnostne pasove (oba ramenska in mednožnega).
- Varnostne pasove uporabite takrat, ko otrok zna sedeti brez vaše pomoči.
- Izognite se resnim poškodbam zaradi padca ali zdrsa. Vedno uporabite varnostne pasove.
- Izdelek ni namenjen za rol(k)anje ali tekanje.
- Ne dovolite otroku, da se igra z vozičkom.
- Med razstavljanjem in sestavljanjem vozička se prepričajte, da je otrok na varnostni razdalji.
- Pred samo uporabo se prepričajte, ali so vsi deli pravilno nameščeni.
- Otroku lahko zdrsne v odprtine za noge in se zaduši. Nikoli ne uporabljajte v ležečem položaju, v kolikor varnostni pas ni pravilno pritrjen.
- Vozička ne dvigajte za ročaj pri športnem delu, ni ročaj za nošenje.

OPOZORILA

Pred uporabo vozička natančno preberite navodila za uporabo.

- Neupoštevanje navodil uporabe vozička lahko ogroža varnost vašega otroka.
- Voziček je namenjen uporabi enega otroka naenkrat.
- Voziček se ne sme uporabljati za prevoz več otrok hkrati.
- Voziček je namenjen otrokom od 0 do 36 mesecev starosti oz. do 15 kg.
- Lupinica/avtosedež se lahko uporablja od 0-13 kg otrokove teže. Primerna je za dojenčke, ki ne sedijo brez pomoči, se ne obračajo.

- Če se lupinica uporablja na ogrodju, se je potrebno zavedati, da lupinica ne nadomesti zibelke ali postelje; če otrok zaspi, ga je treba prestaviti v posteljico.
- Nikoli ne puščajte otroka v vozičku samega na neravni površini, tudi če je zavora zablokirana.
- Uporabite nožno zavoro, medtem ko nameščate otroka v voziček in iz vozička.
- Prepovedano je uporabljati voziček, če je katerikoli del poškodovan ali ne deluje pravilno.
- Pred montažo in uporabo vozička se prepričajte, da so vsi njegovi deli brezhibni. Če je kateri del poškodovan, izdelka ne uporabljajte.
- Ko nastavljate voziček, se prepričajte, da se gibljivi deli ne dotikajo otroškega telesa.
- Uporaba zavore ob vsakem postanku je obvezna.
- Največja masa, naložena v držalu za skodelico, je 0,5 kg; Maksimalna obremenitev torbe /nahrbtnika je 1 kg. Največja obremenitev žepa je 0,5 kg. Največja obremenitev nakupovalne košare je 5 kg.
- Težki predmeti nameščeni na voziček lahko povzročijo nestabilnost vozička. Prekomerna teža lahko povzroči nevarno nestabilno stanje.
- Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril proizvajalec.
- Uporabite samo rezervne dele, ki jih dobite pri proizvajalcu.
- Dvignite sprednja kolesa vašega vozička, če je potrebno prečkati rob pločnika ali stopnico.
- Uporaba vozička na stopnicah ni dovoljena. Ne uporabljajte vozička na stopnicah, kadar je v njem otrok.
- Na M/type ogrodju lahko uporabljate le M/type globoko košaro in M/type športni sedež ter Anex lupinico.
- Voziček hranite izven dosega otrok.
- Ne uporabljajte lupinice na ogrodju dalj časa. Otroka položite v udoben in prostoren prostor za spanje, nosilko ali posteljo.

POSTOPKI PRED UPORABO

SESTAVLJANJE - RAZSTAVLJANJE VOZIČKA

Odpakirajte ogrodje in ga položite vodoravno na tla (slika 1). Sprostite ročico za nenamerno zlaganje ogrodja (slika 2). Ogrodje potegnite navzgor, dokler ni zavrženo in sistem zavarovan - slišati morate "klik" (slika 3, 4). Za zlaganje ogrodja stisnite gumb, ki se nahaja na desni ročici ogrodja. Nato hkrati potegnite ročici na obeh straneh ogrodja (slika 5). Nežno potiskajte ogrodje navzdol proti tlom, da bo v isti poziciji kot na začetku sestavljanja (slika 1). Za preprosto in učinkovito uporabo se lahko ogrodje zloži skupaj s športnim delom, ne da bi ga vzeli športni del iz ogrodja. Športni del mora biti obrnjen v smer stopala v najnižjem položaju, streha zložena in ročaj vozička obrnjen navzdol (slika 6).

NASTAVITEV VIŠINE ROČAJA

Hkrati pritisnite okrogle gumb, ki so nameščeni vzporedno na obeh straneh ročaja (slika 7). Nastavite si najudobnejši položaj.

MONTAŽA - DEMONTAŽA ZADNJIH KOLES

Pred montažo kolesa najprej vstavite kovinsko os (da slišite določen zvok) (slika 8). Kolo namestite na os, nato jo rahlo izvlecite, dokler ne slišite značilnega klika (slika 9). Kolo lahko

odstranite z in brez osi. Pritisnite gumb na dnu okvirja, da odstranite kolo z osjo (slika 10). Če želite odstraniti kolo brez osi, pritisnite gumb sredini kolesa in ga povlecite vzdolž osi dokler ni popolnoma iztaknjen (slika 11).

MONTAŽA - DEMONTAŽA PREDNIH VRTLJIVIH KOLES, MOŽNOST FIKSIRANJA

K ogrodju spadata dve sprednji kolesi, ki se vrtita za 360°. Za namestitev kolesa mora biti os kolesa nameščena v ustrezen položaj na ogrodju in potisnjen navzgor, dokler sistem ni fiksiran (slika 12). Za odstranitev kolesa pritisnite gumb. Kolo se samodejno iztakne (slika 13). Če želite vrtljivo kolo fiksirati, pritisnite gumb nad kolesom (slika 14). Kolesa lahko zaklenete tudi s roko in nogo.

ZAVORA

Voziček je opremljen s parkirno nožno zavoro, ki fiksira zadnja kolesa (slika 15). Za ustavitev vozička pritisnite na pedal, ki blokira zadnja kolesa (slika 15). Za nadaljevanje vožnje vrnite pedal v prvotni položaj (slika 15).

BLAŽENJE SUNKOV

Voziček ima sistem vzmetenja, absorbiranje udarcev oz. regulirano blaženje udarcev, za izboljšanje udobja vašega otroka (slika 16). Za nastavitev sistema, za absorpcijo udarcev obrnite vzmetenje glede na tip vozne površine: ravna cesta (mehki način) / gorska cesta (trdi način) (slika 16). Oba sistema vzmetenja vedno prilagodite na enak način.

KOŠARA

Za namestitev košare na ogrodje vstavite adapterje na košari na adapterje, ki se nahajajo na ogrodju, na notranji strani (slika 17). Pri namestitvi košare se adapterji blokirajo samodejno. Če želite odstraniti globoko košaro, pritisnite gumbe na vsaki strani posebej in jo dvignite (slika 17). Če je potrebno, se lahko notranji del košare odstrani in opere. Odstranite kokosovo blazino (ni pralna), odstranite obrobo z odprtjem dveh zadrž in pritrdilnimi elementi (slika 18). Košara je opremljena tudi s prezračevalnim sistemom, ki ga je mogoče prilagoditi na dnu košare (slika 19). Za nastavitev prezračevalnega sistema preklopite v ustrezni način (vklop / izklop).

STREHA IN POKRIVALO GLOBOKE KOŠARE

Globoka košara ima priročno nastavljivo strehico, ki otroka ščiti pred soncem, vetrom, snegom in dežjem. Položaj strehice se nastavlja z mehanizmom. Za premikanje strehice vam ni treba pritisniti gumbov na obeh straneh hkrati. Vse, kar morate narediti je, da najprej do konca stisnete gumb na eni strani - slišati morate določen zvok - in isto naredite še z gumbom na drugi strani. Nato lahko premikate strehico z eno roko (slika 20). Ko želite raztegniti strehico, je samo potegnite navzgor; ko je popolnoma raztegnjena, se mehanizem zaklene. Globoka košara ima ročaj za lažje prenašanje (slika 21). Globoka košara ima tudi pokrivalo za nogice, ki se na košaro pritrdi z zadržgo in magneti na obeh straneh (slika 22). Na strehi globoke košare je tudi zračnik; odpre se z zadržgo (slika 23). H kompletu spada tudi zaščitna mrežica proti mrčesu - komarnik (slika 24). Prav tako v kompletu najdete še dežno pokrivalo (slika 26), ki jo lahko namestite na košaro in na športni sedež (slika 25).

ŠPORTNI DEL

Športni sedež namestite v nosilce adapterjev na ogrodju, ki se nahajajo na notranji strani ogrodja (slika 27). Adapterji se blokirajo samodejno. Vozite ga lahko v obe smeri vožnje: obrnjeno v smer potovanja in "obrnjeno proti mamici". Ima možnost odstranitve tekstilnega dela iz sedeža in se ga da oprati. To storite tako, da razstavite tekstilni komplet s plastično podlago, s previdnim odpiranjem vseh pritrdilnih gumbov in odstranjevanjem varnostnih pasov. Za odstranitev športnega dela iz ogrodja pritisnite gumb na vsaki strani posebej in ga dvignite (slika 28). Športni del ima možnost prilagodite višine hrbtnišča s pomočjo ročaja na zadnji strani športnega dela (slika 29).

STREHA IN POKRIVALO ŠPORTNEGA DELA

Športni sedež ima priročno zložljivo strehico, ki otroka ščiti pred soncem, vetrom, snegom in dežjem. Za nastavitev strehice nastavite sedež nazaj s pomočjo gumba (slika 42) in vstavite trakove strehice v korelacijske točke na regulatorju, dokler ne zaslišite zvoka 'klik' (slika 43). Za odstranitev strehice, rahlo pritisnite na gumb fiksirnih trakove na sedežu, dokler se trak popolnoma ne izvleče (slika 44), iztaknite jih iz sedeža in nato odklopite strehico iz dveh gumbov na hrbtni strani (slika 42). Položaj strehice se nastavi s pomikom naprej in nazaj (slika 30). Športni del ima zračnik. Odprite zadrgo, obrnite zgornji del in dvignite streho (slika 31). Športni del je opremljen tudi s pokrivalom za nogice, ki se lahko pritrdi na notranjo stran športnega dela in na sredino ročaja s pomočjo gumbov (slika 32).

OPORA ZA NOGICE

Za nastavitev opore za nogice na želeno višino stisnite gumbke na obeh straneh in nastavite želeno višino (slika 33). Oporo za nogice lahko dvignite brez da bi pritisnili gumbke.

VARNOSTNA OPORA ZA ROKE

Športni del ima varnostno oporo za roke, ki preprečuje, da bi otrok padel iz vozička. Oporo pritrdite tako, da jo vstavite v zaskočne mehanizme, nameščene na obeh straneh športnega dela (slika 34). Za odstranitev opore pritisnite gumbke in rahlo potegnite oporo navzgor/navzven (slika 35). Oporo je možno odstraniti tudi le na eni strani, medtem ko je druga stran pritrjena.

VARNOSTNI PASOVI

Športni del je opremljen s 5-točkovnim varnostnim pasom. Da zaščitite otroka z varnostnim pasom, vstavite varnostni pas v držalo in zategnite pasove (slika 36). Nastavljate lahko tudi dolžino varnostnih pasov. Za odpenjanje pasov pritisnite gumb in odstranite pasove iz centralne sponke (slika 36).

OTROŠKI VARNOSTNI SEDEŽ - LUPINICA

Na ogrodje vozička lahko namestite otroški varnostni sedež - lupinico. Namestitev je možna za to lupinico namenjenimi adapterji. (slika 37). Za zagotovitev varnosti otroka vstavite adapterje v žepke na ogrodju (slika 38). Adapterji se blokirajo samodejno. Za odstranitev adapterjev iz ogrodja, pritisnite gumb na adapterjih (slika 39). Varnostni sedež vzamete iz adapterjev tako, da na obeh straneh potisnete gumbke pod tekstilom ob strani sedeža (slika 40). Ročaj lupinice premikate tako, da hkrati pritisnete rdeče gumbke na obeh straneh in prilagodite zahtevanemu položaju. Varnostni sedež lahko namestite v avto s standardnimi avtomobilskimi varnostnimi pasovi in s pomočjo sistema ISOFIX. Prosimo, da pozorno preberete navodila za

uporabo varnostnega sedeža.

NAMESTITEV DODATKOV NA OGRODJE

Ogrodje je opremljen s posebnim pritrditvenim sistemom za blagovno znamko imenovano TM Anex. V komplet vozička je že vključena nakupovalna torba, ki je pritrjena na spodnji del ogrodja z zadrgami (slika 41) in nahrbtnik za starše.

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

Poskrbite, da je voziček čist in suh (tako prevleka kot ogrodje). Če je voziček umazan ali moker, očistite kovinske dele suho krpo in posušite. Izogibajte se umazaniji (pesek, prah itd.). Očistite umazanijo iz vozička takoj, ko je to možno. Prosimo, upoštevajte, da če tega ne storite, izdelek lahko preneha delovati delno ali v celoti.

Prevleke vozička lahko očistite z mokro krpo ali ščetko in nežnim detergentom. Za to dejanje ni potrebno odstraniti prevleke.

Barva materialov in tekstila lahko blede ob izpostavljeni sončni svetlobi dalj časa. Raven obrabe koles je treba nadzorovati; iz koles je treba očistiti umazanijo. Pri napihljivih kolesih vzdržujemo tlak pri 0,8 bar. Poleg tega obstaja osem krogličnih ležajev v vozičku (2 v vsakem kolesu), ki jih je potrebno redno mazati in zaščititi pred umazanijo in dežjem. V primeru, da pride umazanija v stik s kolesom, kroglične ležaje očistite, posušite in namastite z več kapljicami olja. Vsako razlitje olja je treba obrisati s suho krpo.

Dobavitelj:

Ideo Group Spolka z.o.o.
Al. Solidarnosci 117, lok. 815
00-140 Warszawa, Polska
Tel: +48 22 298 58 88
E-mail: office@ideogroup.eu
www.anexbaby.com

Uvoznik:

AR-AL NET d.o.o.
Kranjčeva ulica 22
9220 Lendava
Tel. +386 51 219 853
info@trgovina-junior.si
oddelek.trgovinajunior@gmail.com
www.trgovina-junior.si