

# NAVODILA ZA UPORABO

## OTROŠKI VOZIČEK BEXA BEXA AIR, GLAMOUR, IDEAL, LINE

Prosimo, pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za kasnejšo uporabo!

### OPOZORILA!

- Nikoli ne puščajte otroka v vozičku samega brez nadzora.
- Preden uporabite voziček, se prepričajte da so vsi mehanizmi zablokirani.
- Vedno uporablajte varovalni sistem.
- Vedno uporablajte varnostni pas, ko je otrok v vozičku.
- Če na ročaj postavite težko stvar, bo to vplivalo na stabilnost vozička in je lahko nevarno.
- Ne uporablajte dodatnih vzmetnic v vozičku.
- Ne dodajajte vzmetnic debelejših od 30 mm.
- Ko otrok začne sam sedeti, uporablajte pasove.
- Voziček ne uporablajte za rolanje, kotalkanje in tek.
- Ne pustite otroku da se sam igra z vozičkom.
- Novorojenček se naj vozi v ležeči poziciji.
- Zavore na vozičku so naj zablokirane, ko stojite na mestu oziroma ko otroka jemljete iz vozička.
- V primeru da uporabljate avtosedež, ki je nameščen na okovih, voziček ne nadomesti postelje. Če otrok potrebuje spanec, ga raje namestite v košaro ali posteljo.

### PREVIDNOSTI!

Pred uporabo vozička navodila skrbno preberite, in jih shranite za kasnejšo uporabo.

- Otrokovo varnost lahko ogrozite, če ne upoštevate priporočena navodila.
- Voziček je namenjen otrokom od 0-36 mesecev in do teže 15 kg.
- Maksimalna teža dojenčka je 15 kg.
- Voziček je namenjen le za prevoz otroka.
- Nikoli ne pustite vozička z otrokom na nagnjeni površini, četudi imate zavore zablokirane.
- Ne uporablajte vozička, če je kateri od elementov poškodovan.
- Pred uporabo se zmeraj prepričajte, da so vsi elementi na svojem mestu in nepoškodovani. V primeru, da niso, ne uporablajte vozička.
- Pri razstavljanju in sestavljanju vozička, se prepričajte, da je otrok na varni razdalji.
- Pri upravljanju vozička se prepričajte, da se gibajoči elementi ne dotikajo nobenega dela telesa na otroku.
- Ko se ustavite, vedno uporablajte zavoro.
- Če na ročaj postavite težko stvar, bo to vplivalo na stabilnost vozička in je lahko nevarno.
- Uporablajte le originalne dele vozička, oz. dele, ki jih je proizvajalec priporočil.

- Pri potiskanju vozička čez ovire, vedno dvignite najprej sprednjo stran vozička.
- Vozička ne uporabljajte na stopnicah.
- Voziček shranujte izven dosega otrok.
- Športni del vozička ni primeren za otroke, mlajših od 6 mesecev.
- Košara je primerna za otroke, ki še samostojno ne sedijo in se ne postavljajo na roke in kolena. Maksimalna teža je 9 kg.

## ZAPIRALNI IN ODPIRALNI SISTEM VOZIČKA

Sestavljen del vozička (1) postavite na ravno površino in potegnite ročaj navzgor, dokler v mehanizmu ne zaskoči (2, 3).

**POZOR!** Preverite ključavnici mehanizem, saj gre za varnost pri zaprtju vozička. Pri zapiranju okvirja stisnite rdečo tipko na desni strani (4) in istočasno potegnjte levo in desno zapiralo, in potisnite ročaj navzdol. (5)

**POZOR!** Pri zapiranju ogrodja iz njega snemite avtosedež/košaro.

## PRILAGAJANJE ROČAJA (6)

Višino na ročaju si lahko prilagajate, glede na višino osebe, ki ga uporablja. Da bi to dosegli, sta na obeh straneh ročaja potisna gumba. Istočasno pritisnite na gumb in dvigajte oz. spuščajte ročaj na želeno višino. (6)

## MONTAŽA IN DEMONTAŽA ZADNJIH KOLES (7)

Za montažo koles na ogrodje vozička pritisnite na gumb na spodnji zadnji osi (poleg nožne zavore) in istočasno namestite kolo na kovinsko os (slika 7).

Pozor! Preden voziček uporabite, se prepričajte, da so kolesa pravilno, varno in uspešno nameščena!

## KOLESA IZ PENE (GELA)

Na voljo je različica vozička z gel kolesi.

## VZMETENJE (8)

Na spodnji strani osi na ogrodju vozička je možnost nastavitev vzmetenja. Vzmetenje nastavite tako, da potegnete na zapiralo in nastavite želeno vzmetenje (trdo, če ročaj zategnete, mehko, če ročaj »spustite«).

## MONTAŽA PREDNJIH KOLES (9, 10)

Prednja kolesa imajo možnost fiksiranja. V kolikor ne želite, da se kolesa vrtijo za 360°C, zavrtite os na kolesu in zablokirate kolesa.

## ZAVORA (11)

Na ogrodju je nožna zavora, ki zablokira zadnja dva kolesa. V primeru, da želite blokirati, potisnite zavoro navzdol.

## MONTAŽA KOŠARE (12, 13, 14)

Košara je zaradi transporta razstavljena in pred uporabo jo je potrebno sestaviti. Pod vzmetnico v reže (votline) zataknite kovinske žice. (12, 13, 14)

## NAMESTITEV KOŠARE NA OGRODJE VOZIČKA (15, 16, 17)

Reže na košari na obeh straneh namestite v reže na ogrodju vozička. Zatakne se avtomatsko (»klik«).

Demontaža košare – kako sneti košaro iz ogrodja - Istočasno na obeh straneh pritisnite na tipko (ponavadi je rdeče barve) ter si pomagajte z ročajem na strehi košare – snemite košaro.

**Pozor!** Preden uporabite voziček, se prepričajte, da je ogrodje pravilno sestavljen!

Ne zapirajte vozička skupaj s košaro na ogrodju!

## STREHA (18, 19, 20, 21)

Košara je opremljena s streho, ki je nastavljiva do želene pozicije. Streha ima ročaj za prenašanje.

Če je streha nameščena v popolnoma vertikalno pozicijo, okence na strehi lahko odprete za zračenje.

Streha razpolaga z zadrgo, ki omogoča, da lahko zračimo košaro.

## POKRIVALO ZA NOGE (22, 23, 24, 25)

Košara razpolaga s pokrivalom za nogice, ki se popolnoma prilega košari. Športni sedež ima svoje pokrivalo za noge. Za namestitev in pričvrstitev pritisnite na kovinske zakovice.

## NAMESTITEV ŠPORTNEGA SEDEŽA NA OGRODJE VOZIČKA (23, 24, 25)

Reže na športnem delu na obeh straneh namestite v reže na ogrodju vozička. Zatakne se avtomatsko (»klik«).

Demontaža športnega sedeža – kako sneti športni sedež iz ogrodja - Istočasno na obeh straneh (ponavadi je rdeč gumb) pritisnite na tipko, da športni sedež odstranite iz ogrodja.

**Pozor!** Preden uporabite voziček, se prepričajte, da je ogrodje pravilno sestavljen!

Ne zapirajte vozička skupaj s športnim delom na ogrodju!

## STREHA ŠPORTNEGA SEDEŽA (26, 27, 28, 29)

Streha je nastavljiva v več želenih pozicij. Streho lahko odstranimo z zadrgo.

## NASTAVITEV HRBTIŠČA NA ŠPORTNEM SEDEŽU (30)

Hrbitišče na športnem sedežu nastavite tako, da povlecete za ročaj na hrbtni strani športnega sedeža.

**Pozor!** Nastavitev hrbitišča zna biti nevarno, če otrok sedi in je naslonjen na hrbitišče.

## NASTAVITEV OPORE ZA NOGICE

Opore za nogice je nastavljiva do želene pozicije. Na obeh straneh istočasno pritisnite na gume in nastavite do želene pozicije.

## NASLONJALO

Sedež je opremljen z varnostnim naslonjalom za roke. Sestavljen je tako, da je na obeh straneh reža (32), da bi odstranili naslonjalo, pritisnite gumb (nameščena sta na obeh straneh) in nato potegnite ven (33).

**Pozor!** Vedno uporablajte naslonjalo z varnostnimi pasovi, ko je otrok v sedežu.

## **VARNOSTNI PASOVI**

Športni sedež je opremljen z 5-točkovnim varnostnim sistemom. Ko je otrok nameščen udobno v sedežu, paske porinite v režo (34) in zategnite pasove. Pri odpenjanju pritisnite na sponko in izvlecite paske.

## **POKRIVALO**

Sedež je opremljen s pokrivalom za noge. Da bi ga namestili ga z gumbi pritrdite na streho sedeža. (35)

## **DEŽNO POKRIVALO**

Voziček je opremljen z dežnim pokrivalom: univerzalno pokrivalo za košaro (36) in za sedež (37). Na obeh se nahaja zračna odprtina pri otrokovi glavi.

## **NAKUPOVALNA KOŠARA**

Voziček je opremljen z nakupovalno košaro (38). Namestitev nakupovalne košare na dnu ogrodja je možna z zadrgo.

**Pozor!** Maksimalna obremenitev nakupovalne košare: 3 kg. (39)

## **TORBA**

Voziček je opremljen s praktično torbo. Lahko jo obesiš ročaje na vozičku držala. (40)

**Pozor!** Maksimalna teža je 1.5 kg.

## **NAMESTITEV AVTOSEDEŽA**

Ogrodje vozička omogoča tudi namestitev avtosedeža za otroke 0-13 kg. Da bi namestili avtosedež na ogrodje, je najprej potrebno namestiti adapterje. Namestiti jih je potrebno na držala (na vsaki strani) (41, 42). Avtomatsko se zaklene.

**Pozor!** Ko nataknete adapterje se vseeno prepričajte, če so pravilno nameščeni (obe strani morata biti zaklenjeni) (42). Ko so adapterji nameščeni, lahko na te namestite avtosedež. Zatiči morajo biti pravilno nameščeni na adapterje in zaklenjeni.

**Pozor!** Ko nataknete adapterje, se vseeno prepričajte, če so pravilno nameščeni (obe strani morata biti zaklenjeni). Sedež je opremljen s strehico, ki jo namestite na gumbe (43, 44) na pokrivalo sedeža (43) ali strehico (45).

Tudi pozicija ročaja se lahko nastavlja. Spreminjanje pozicije ročaja se nastavlja z rdečimi gumbi na vsaki strani sedeža. Le pritisnite gume istočasno in obračajte ročaj navzgor oz. navzdol. (46). Da bi odstranili avtosedež iz ogrodja, previdno povlecite spiralna ročaja na vsaki strani (47), da bi odstranili adapterje, pritisnite rdeča gumba na sredini (48) in tako izvlecite adapter.

**POZOR!** Nikoli ne razstavljajte sedeža skupaj z adapterji. (50)

## **ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE**

Produkt vzdržujte po predpisanih zahtevah.

Ne jemljite oblazinjenja iz vozička

Blazine na vozičku čistite z mehko gobico ali krpo, in z blagimi čistili.

Preverjajte stanje kolesa in čistite zemljo ter pesek iz njih.

Osi koles je potrebno čistiti in vzdrževati; občasno morate namazati nekaj kapljic olja na osi in ležaje.

Če se voziček zmoči, ga posušite, kovinske dele pa pobrišite s suho krpo.

Prevelika izpostavljenost soncu, lahko vozičku spremeni barvo materiala in blaga.

Če pride v stik s slano vodo so lahko vidne spremembe na vozičku.

**Proizvajalec:**

BEXA

[www.bexa.eu](http://www.bexa.eu)

Ul. Kocha 4

42-242 Redziny

POLAND

Tel +48 664 949 600

Fax +48 605 950 900

[kontakt@bexa.eu](mailto:kontakt@bexa.eu)

[biuro@bexa.eu](mailto:biuro@bexa.eu)

MADE IN EUROPE

**Uvoznik:**

AR-AL NET d.o.o.

Kranjčeva 22

9220 Lendava

Tel. +386 51 219 853

[info@trgovina-junior.si](mailto:info@trgovina-junior.si)

**Prodajalec:**

Trgovina z otroško opremo in druge storitve Iris Šel s.p.,

Plač 24a

2201 Zg. Kungota

[splet@trgovina-junior.si](mailto:splet@trgovina-junior.si)

[www.trgovina-junior.si](http://www.trgovina-junior.si)