

# NAVODILA ZA UPORABO

## OTROŠKI VOZIČEK CAMARELO BELAGIO

### NAVODILA

1. Zloženo ogrodje.
2. Razstavljeno ogrodje.
3. Pred zlaganjem ogrodja odstranite globoko košaro/športni del ali lupinico. Za zložitev ogrodja potegnite obe ročki (1) navzgor in istočasno potisnite ogrodje navzdol. Nastavitev višine ročaja. Pritisnite oba gumba hkrati (2) nameščena na zunanji strani ročaja, medtem, ko jih držite, nastavite ročaj v izbrani položaj.
4. Namestitev sprednjih koles. Dvignite konstrukcijo vozička in potisnite os v središče nosilca na ogrodju. Odstranitev sprednjih koles. Dvignite konstrukcijo in potisnite gumb (1) in premaknite kolesno os iz središča.
5. Blokiranje sprednjih koles. Obrnite obroček (1) na desno stran, da kolo blokirate. Odblokiranje sprednjih koles. Obrnite obroček v levo, da kolesa odblokirate.
6. Namestitev zadnjih koles. Za namestitev zadnjih koles, potisnite os v središče kolesa (1) istočasno držite blokado (2) dokler se os ne zaskoči. Odstranitev zadnjih koles. Pritisnite in držite varnostno zapiralo (2) in potegnite kolo iz osi.
7. Zavora zadnjih koles. Za zaklepanje zadnjih koles, pritisnite nožno pedalo (1). Če pedalo dvignete, se zavora sprosti.
8. Globoka košara. Odstranite vzmetnico, nato kovinske dele/palice (1) nato (2) potisnite do mesta zaklepanja. Poskrbite, da so ustrezno fiksirani.
9. Namestite kovinsko palico (1) v za to namenjeno odprtino v mehanizmu za nastavljanje (2).
10. Določite višino naslonjala (3), nato položite vzmetnico. Razprite strehico.
11. Za razprtje in zaprtje strehe istočasno pritisnite in držite oba gumba (1) in zložite/zaprte strehico. Namestitev pokrivala za noge. Za namestitev pokrivala za noge, ga namestite na košaro (2) in zapnite stranske gumbce (3).
12. Namestitev globoke košare/športnega dela. Položite globoko košaro/športni (adapterje v režo (1) na obeh straneh ogrodja in potisnite. Adapterji se samodejno zaklenejo.
13. Odstranjevanje globoke košare/športnega dela. Za odstranitev globoke košare/športnega dela pritisnite gumb (1). Ponovite na drugi strani. Dvignite globoko košaro/športni del z ogrodja.
14. Namestitev/odstranitev adapterjev za lupinico. Adapterji vam omogočajo, da lupinico namestite na ogrodje vozička. Za odstranitev adapterjev pritisnite gumba (2) na obeh straneh lupinice in jo odstranite.
15. Sprednje varovalo. Varovalo namestite tako, da vstavite zatiče (1) na obe strani vozička (2). Za odstranitev varovala morate le tega odpeti s pritiskom na gumb. Po vsaki odstranitvi varovala (palice) se prepričajte, da so varnostni pasovi zapeti.
16. Opora za noge. Za nastavitev opore za noge istočasno pritisnite gumba (1) in nastavite oporo v želeni položaj.
17. Športni del s 4 položaji naslonjala. Športni sedež se lahko nastavi tako, da potisnete ročko (1) navzgor in nastavite hrbtišče v želen položaj.
18. Streha športnega dela. Za odstranitev strehe pritisnite gumbce na obeh straneh (1) in ju povlecite navzgor. Za namestitev, vstavite montažne kljuke (2) na obeh straneh. Za prilagajanje položaja strehe, jo potisnete nazaj ali pa potegneta naprej.
19. 5-točkovni varnostni pas. Za pripenjanje varnostnih pasov, potisnite zatiča (2) v nosilec, glavno sponko (1). Za odpiranje, pritisnite gumb na strani sponke (3) in sponko odstranite (1).

Set vsebuje:

- ogrodje,
- set koles,
- globoko košaro v vzmetnico in s pokrivalom za noge,
- športni del s pokrivalom za noge in sprednjim varovalom (palico),
- previjalno torbo (pritrjena na ročaj vozička),
- dežno pokrivalo,
- zaščitno mrežo proti komarjem,
- navodila za uporabo.

## NAVODILA ZA UPORABO

Pred uporabo preberite navodila in jih shranite za bodočo uporabo. Varnost vašega otroka je lahko ogrožena, če ne se ne ravnete po priporočilih.

1. Materiali, ki so uporabljeni pri proizvodnji tega izdelka, ustrezajo veljavnim standardom. Kljub temu vam svetujemo, da vozička ne pustite izpostavljenega soncu za daljše časovno obdobje. Obledelost barv ne spada pod garancijo. Materiale je priporočljivo čistiti ročno, v hladni ali mlačni vodi z dodatkom blagega mila. Ne perite v pralnem stroju!
2. Voziček je izdelan v skladu z evropskimi standardi EN 1888:2012 in ISO 9001:2000. Da podaljšate življenjsko dobo in uporabo vozička, se morajo gibljivi deli redno mazati (vključuje osi in ležaje). Pazite! Uporabljajte samo silikonsko olje ali samo silikonski sprej za mazanje.
3. Prepričajte se, da je prostor kjer boste shranjevali voziček varen, da se voziček ne zmoči in zlomi.
4. Redna nega in vzdrževanje prispeva k varnosti in daljši življenjski dobi vašega izdelka. Okoljski vplivi, kot so: sol, cesta posuta s soljo, kisel dež in tudi zunanje shranjevanje izdelka, prispevajo k nastanku korozije. Zato voziček vedno shranjujte v notranjem prostoru. Vozička ne shranjujte v vlažnih in hladnih prostorih.
5. Priporočamo redno vzdrževanje ogrodja in koles. Umazanijo z ogrodja odstranite z vlažno krpo in blagim detergentom.
6. Ne polagajte stvari na zloženo ogrodje, da se izognete poškodbam vozička.
7. Nemudoma zamenjajte zlomljene ali poškodovane dele.
8. Največja dovoljena napihljivost koles je 0,5 bara.

Ravnanje v skladu z navodili vam bo omogočilo, da voziček uporabljajte dolgo časa in zadovoljivo.

## KORISTNE INFORMACIJE O VARNOSTI:

1. Voziček se lahko prevrne, če obremenite ročaj ali streho vozička.
2. Poskrbite, da se otroci ne igrajo v bližini vozička.
3. Če voziček izpustite, se prepričajte, da je zavora aktivirana.
4. Nikoli ne pustite otroka brez nadzora v vozičku.
5. Prepričajte se, da so varnostni pasovi pravilno pripeti in ustrezno zaščitijo vašega otroka.
6. Vedno uporabite zavoro, ko se ne premikate.
7. Preden položite otroka v voziček, se prepričate, da so vsi deli pravilno pritrjeni in so stabilni. OPOZORILO: prevelika teža lahko povzroči nevarnost.
8. Prepričajte se, da pravilno uporabljate voziček.
9. Globoka košara je za otroke z maksimalno težo 9 kg.
10. Maksimalna obremenitev torbe je 2 kg.
11. Ne pustite, da se voziček zmoči - vedno uporabljajte folijo za dež, ko dežuje.

12. Športni sedež vozička je primeren za otroke od 6. meseca starosti, do 15 kg. Košara je primerna od prvega dne starosti.
13. Proizvod je bil certificiran po Evropskih standardih EN: 1888:2012 in ISO 9001:2000.
14. Ne uporabljajte drugih navodil, ampak samo te, ki so priloženi proizvodom Camarelo.
15. OPOZORILO! Ko voziček zlagate, ga vedno postavite na pločnik ali drugo varno mesto.

## **OPOZORILO**

- Pred uporabo blokirajte vse mehanizme.
- Ne obešajte dodatnega bremena na ročaj.
- Športni del ni primeren za otroke mlajše od 6 mesecev.
- Pri uporabi športnega dela vedno uporabljajte ramenski in mednožni pas.
- Če otroka pustite brez nadzora, je zanj lahko to nevarno.
- Ne uporabljajte vzmetnice debelejše od 10 mm.
- Ne uporabljajte dodatne vzmetnice.
- Ne pustite otroku, da v vozičku stoji ali sedi neprivezan.
- Prepričajte se, da so košara, športni del in lupinica pravilno sestavljeni pred uporabo.
- Voziček ni primeren za tek ali rolanje.
- Voziček je namenjen le za enega otroka.
- Ne nosite košare z otrokom v njej.
- Vozička ne nihakajte postrani.
- Ne vzpenjajte ali spuščajte se z vozičkom po stopnicah. Voziček nesite brez otroka v njem.
- Vzmetenje na vozičku vedno dvignite, ko se povzpenjate na rob pločnika ali na drugo oviro.

Ne uporabljajte dodatne opreme, ki ni potrjena od proizvajalca. Proizvajalec ne bo prevzemal odgovornosti za vpliv nepravilne uporabe vozička.

### **Proizvajalec:**

CAMARELO s.c.  
42-215 Czystochowa  
ul. Młodosci 14  
Tel. +48 34 32225464  
e-mail: [biuro@camarelo.pl](mailto:biuro@camarelo.pl)

### **Uvoznik:**

AR – AL NET d.o.o.  
Kranjčeva ulica 22  
9220 Lendava  
[info@trgovina-junior.si](mailto:info@trgovina-junior.si)

### **Prodajalec:**

Trgovina z otroško opremo in druge storitve Iris Šel s.p.,  
Plač 24a  
2201 Zg. Kungota  
[splet@trgovina-junior.si](mailto:splet@trgovina-junior.si)  
[www.trgovina-junior.si](http://www.trgovina-junior.si)