

NAVODILA ZA UPORABO

OTROŠKI VOZIČEK COLETTTO

COLETTTO AXISS, FADO, FADO ECO, FADO FX

POMEMBNO - PRED UPORABO POZORNO PREBERITE NAVODILA IN JIH SHRANITE KOT NAPOTEK ZA V PRIHODNJE.

VZDRŽEVANJE IN NEGA

Da bi se izognili nevarnosti poškodb otroka in podaljšali življenjsko dobo izdelka, je treba voziček redno pregledovati in vzdrževati. Občasno se prepričajte, če so pritrdilni elementi in točke zlaganja še vedno v dobrem stanju. Preverite, ali so se vijaki zrahljali, kakšni deli poškodovali, ali so nastale razpoke v tkanini. Vsa popravila mora izvesti samo pooblaščen prodajalec ali servis proizvajalca.

TKANINA

čistite z gobo, s toplo vodo in blagim detergentom. Oblazinjenja ni dovoljeno namakati dolgo časa. Ne perite oblazinjena v pralnem stroju, saj to lahko poškoduje polnila in vložke. Po pranju oblazinjenje temeljito posušite, ne da bi ga izpostavili neposredni sončni svetlobi.

Ekološko usnje:

Površino elementov iz ekološkega usnja je treba najprej očistiti z mehko krpo, namočeno v raztopino vode in mila, nato pa obrisati. Za eko usnje je dovoljeno uporabljati posebne izdelke za nego, vendar ne smete uporabljati kemikalij in detergentov, ki vsebujejo alkohol, kerozin, amoniak ali druge jedke sestavine.

Opozarjamo na nedovoljeno uporabo različnih vrst topil, belil, odstranjevalcev in podobnih snovi ter uporabo pripravkov iz voska. Lahko povzročijo obarvanje ali odrgnine, ki jih ni mogoče odstraniti. Najpogosteje po takem ravnanju postane eko usnje neelastično in trdo, kar vodi do razpok na površini materiala.

- Za čiščenje oblazinjenega lahko uporabite čistila za oblazinjeno pohištvo.
- Če je treba zamenjati elemente oblazinjenja, uporabite samo dele proizvajalca. Samo proizvajalec lahko zagotovi, da so le ti testirani in izdelani tako, da ustrezajo izdelku.

Plastični/ kovinski deli: Obrišite z blagim milom in toplo vodo. Ne odstranjujte, razstavljajte ali spreminjajte katerega koli dela mehanizma za zlaganje vozička ali zavor.

KOLESA: Kolesa lahko očistite z vlažno krpo. Sušite jih z mehko brisačo ali suho krpo.

SHRANJEVANJE: Sončni žarki lahko povzročijo, da tkanina zbledi in se pnevmatike izsušijo, tako da bo shranjevanje vozička v zaprtem prostoru podaljšalo njegov dober videz in zmogljivost.

- Vozička ne shranjujte zunaj!
- Poskrbite, da je voziček suh, preden ga shranite za dlje časa.
- Voziček vedno shranjujte v suhem okolju.
- Voziček, ko ga ne uporabljate, shranjujte na varnem mestu, (tj. kjer se otroci ne morejo igrati z njim).

- Vozička ne shranjujte blizu neposrednega vira toplote, kot je radiator ali ogenj.
- Če se voziček med sprehodom zmočil ali umazal, ga temeljito očistite iz peska in umazanije, obrišite in pustite, da se popolnoma posuši. Nato ponovno namažite gibljive dele in osi koles.
- Voziček shranjujte pravilno, da preprečite poškodbe zaradi padca.
- Na zloženi voziček ne postavljajte predmetov, saj lahko poškodujete voziček.
- Uporabljajte mast za podložke in osi koles.
- Zlomljene dele morate zamenjati. Vozička ne uporabljajte, če je kateri od njegovih delov poškodovan. To lahko poveča poškodbe ali povzroči nove poškodbe. Proizvajalec ne odgovarja za nastalo škodo.
- Vozička ne izpostavljajte dolgotrajni sončni svetlobi, ker se oblazinjeni in plastični deli lahko razbarvajo in poškodujejo.
- Redno preverjajte nastavitev varnostnih pasov in drugih predmetov, ki jih je treba prilagoditi.
- Redno čistite zavoro, kolesa in komponente vzmetenja iz peska, umazanije, soli in drugih odpadkov.
- NIKOLI NE "gugajte" vozička in ne premikajte ročice v položaju navzgor-dol, ker to lahko poškoduje vzmetenje vozička. Voziček služi samo za prevoz otroka.
- Preberite tudi navodila za vzdrževanje in nego, ki jih vsebuje garancijski list.

POMEMBNO - PRED UPORABO POZORNO PREBERITE NAVODILA IN JIH SHRANITE KOT NAPOTEK ZA V PRIHODNJE.

Varnost otroka je lahko ogrožena, če ne sledite priporočilom v naslednjih navodilih.

POMEMBNO Otroka nikoli ne puščajte nenadzorovanega.

POMEMBNO Pred uporabo preverite, ali so vsi zapahi aktivirani.

POMEMBNO Da preprečite poškodbe, pazite, da pri odpiranju in zlaganju izdelka otrok ne bo v bližini.

POMEMBNO Ne dovolite, da bi se otrok igral z izdelkom.

POMEMBNO Ko vaš otrok že sedi samostojno, uporabite varnostni pas.

POMEMBNO Sedež ni primeren za otroke, mlajše od šestih mesecev.

POMEMBNO Vedno uporabljajte sistem držal.

POMEMBNO Pred uporabo preverite, ali so košara, sedež ali držala sedežne enote pravilno aktivirani.

POMEMBNO Ta izdelek ni primeren za tek ali rolanje.

POMEMBNO Ne uporabljajte vzmetnice, debelejšše od 10 mm.

POMEMBNO Ne uporabljajte dodatne vzmetnice.

POMEMBNO Vsaka dodatna obremenitev, obešena na vozičku, vpliva na njegovo stabilnost.

POMEMBNO Otroški voziček se lahko uporablja za enega otroka naenkrat.

POMEMBNO Največji dovoljeni tlak v pnevmatiki je 0,5 bar, ne glede na oznako na pnevmatiki. Večji pritisk lahko poškoduje kolo. Proizvajalec ni odgovoren za povzročeno škodo.

POMEMBNO Ne uporabljajte dodatne opreme, ki jo ni navedel proizvajalec. Proizvajalec ni odgovoren za uporabo predmetov, ki niso osnovna oprema vozička ali niso namenjeni za uporabo z določenim modelom.

POMEMBNO Ne poskušajte dvigniti vozička za pregrado, saj se lahko odtrga.

POMEMBNO Otroku ne dovolite, da stoji na sedežu ali na naslonu za noge.

POMEMBNO Ne uporabljajte vozička na stopnicah ali tekočimi stopnicami.

POMEMBNO Vozička ne uporabljajte v bližini odprtega ognja, žara ali odprtega ognja.
POMEMBNO Zavora mora biti vklopljen v namestitev in odstranitev otroka.
POMEMBNO Vedno uporabljajte mednožni pas v kombinaciji z ramenskim pasom.

OPOZORILO IN OPAŽANJA

1. Sedež je primeren za otroke nad 6 mesecev do največ 15 kg.
2. Voziček se lahko hitro prevrne, če zložite večjo neprimerno količino na ročaj ali na voziček.
3. Prepričajte se, da se otrok ne igra okoli vozička in se ne naslanja/obeša nanj.
4. Ko je voziček na ploščadi, tudi če je zavora zablokirana, ročaja ne izpustite in vozička ne pustite brez nadzora.
5. Vedno blokirajte zavoro, ko se ustavite.
6. Prepričajte se, da so varnostni pasovi pravilno nameščeni in varujejo vašega otroka.
7. Prosimo, preverjajte gibljive dele vozička in občasno poskrbite za zaščito koles s silikon-skim sprejem/oljem.
8. Prepričajte se, da otrok ne bo ostal v bližini nesestavljenih delov in preprečite morebitne poškodbe.
9. Prosimo, ne pustite vozička brez vašega nadzora.
10. Prepričajte se, da ste voziček pravilno sestavili, preden položite otroka vanj.
11. Prepričajte se o pravilni uporabi vozička.
12. Če vozite voziček po ulici, vozite v smeri, kot bi hodili običajno.
13. Ne upoštevajte drugih navodil, razen teh, ki so priložena.
14. Maksimalna kapaciteta nakupovalne košare je 2 kg.
15. Uporabljajte samo nadomestne dele, ki jih je priporočil proizvajalec.
16. Maksimalna kapaciteta torbe je 0,5 kg.
17. Voziček potiskajte z obema rokama.
18. **OPOZORILO!** Majhna sprednja kolesa so vrtljiva in imajo možnost fiksiranja za vožnjo naravnost.
19. **OPOZORILO!** Rahlo vibriranje sprednjih koles med vožnjo v vozičku je normalno - sama se prilagajajo kolesom in ko vozite na neravni površini, zavibrirajo, saj iščejo pravo pot.
20. **OPOZORILO!** Če ste kupili voziček z okvirjem, ki ima elemente, pokrite z ekološkim usnjenim delom, je potrebno pri uporabi, zlaganju in odvijanju otroškega vozička posebno paziti. Proizvajalec ni odgovoren za odstranjevanje ekološkega usnja, ki ga povzroča rezanje, trganje, abrazija in druge poškodbe. Po vsakem prehodu rahlo očistite umazane elemente okvirja, tudi tiste, ki so pokriti z ekološkim usnjem (glej: nega in vzdrževanje).
21. **OPOZORILO!** Pritožb ni glede manjših razlik v barvi tkanin, glede barv vzorcev in reklamnih materialov, saj je odvisno od dostave določene serije materiala.
22. **OPOZORILO!** Izogibajte se stiku s slano vodo (morskemu vetru, morski vodi, slani cesti), da se izognete koroziji.
23. Podvozje je združljivo z globoke košare in / ali sedežem in / ali avtomobilskim sedežem.
24. Globoke košare: Ta izdelek je primeren za otroka, ki ne more sedeti sam, padati in se premikati na rokah in kolenih. Največja teža otroka: 9 kg.
25. V primeru avtomobilskih sedežev, ki se uporabljajo skupaj s podvozjem, ta voziček ne nadomešča zibelke ali postelje. Če otrok potrebuje spanje, je priporočljivo, da ga postavimo v ustrezno globoke košare, zibelko ali posteljo.

EN1888-1:2018

1. Zloženo ogrodje.

2. Sestavljeno ogrodje.

3. Zložite ogrodje.

Pred zlaganjem vozička najprej odstranite košaro/športni sedež/lupinico. Nato sprednja kolesa zaklenite naravnost/fiksirajte. S kazalcem potegnite navzgor oba mehanizma za zlaganje ogrodja in potisnite ročico navzdol. Ogrodje se bo zložilo.

4. Nastavitev višine ročaja.

Ročaj lahko nastavite na položaj, ki ustreza uporabnikovi višini. Pritisnite gumbe (1) na notranji ali zunanji strani ročaja (odvisno od modela) in nastavite ročico na želeni položaj.

5. Montaža in demontaža sprednjih koles

Sestavljanje: Dvignite ogrodje in vstavite osi koles v nosilce na ogrodju.

Demontaža: Ogrodje nekoliko dvignite, pritisnite gumb na sredini nosilca (1) in povlecite kolo iz nosilca.

6. Zaklep sprednjega kolesa

Sprednja kolesa se lahko zaklenejo naravnost/se fiksirajo tako, da gumb na nosilcu (1) zavrtite v smeri urinega kazalca. Če želite odkleniti kolo za prosto vrtenje, zavrtite gumb v nasprotno smer.

7. Montaža in demontaža zadnjih koles

Sestavljanje: Dvignite ogrodje in vstavite osi koles v nosilce na ogrodju.

Demontaža: Dvignite ogrodje, pritisnite rdeči gumb (1) in izvlecite kolo.

8. Zavora

Opozorilo! Vedno blokirajte zavoro pri parkiranju!

Z nogo pritisnite zgornji del zavornega pedala (1), da sprostite zavoro. Za blokiranje zavore pritisnite spodnji del zavornega pedala.

9. Sestavljanje globoke košare

Izvlecite vzmetnico, nato potisnite kovinske dele (1 in 2) vzdolž vodil do mesta pritrditve.

Prepričajte se, da so blokirani. Nekateri modeli nimajo kovinskih delov (košare, ki so v celoti izdelane iz plastike).

10. Naslonjalo v globoki košari

Naslonjalo (3) postavite v želeni položaj in vstavite vzmetnico. Razširite streho tako, da zgrabite ročaj in ga dvignete, dokler se ne zaskoči.

11. Streha in pokrivalo za noge globoke košare

Reguliranje strehe: Če želite regulirati streho, istočasno pritisnite gumba na obeh straneh strehe (1) in ga zložite. Streha ima dva nastavitvena položaja (zložena in raztegnjena).

Pokrivalo za noge: pritrdite ga z gumbki.

12. Nameščanje globoke košare in športnega dela na ogrodje

Globoko košaro ali športni del namestite v reže na ogrodju (2), da zaskočijo. Prepričajte se, da je košara ali športni sedež pravilno pritrjen s potegom navzgor.

13-14. Demontaža globoke košare in športnega dela

Za odstranitev košare ali športnega sedeža pritisnite gumbe na režah na obeh straneh ogrodja (1) in odstranite košaro ali športni sedež.

15-16. Montaža in demontaža adapterjev za lupinico

Adapter omogoča, da se lupinica namesti na ogrodje. Vstavite adapterje (1) na ustrezna mesta na obeh straneh lupinice.

Razstavljanje adapterjev: pritisnite sive tipke na obeh straneh lupinice.

17. Opora za roke pri športnem delu

Potisnite oba konca opore (1) v mesta (2) na obeh straneh športnega dela. Da odstranite

oporo, stisnite gumb na obeh straneh športnega sedeža (3) in oporo povlecite ven.

18. Prilagajanje naslonjala za noge

Pritisnite gumb na obeh straneh naslonjala za noge (1) in ga nastavite v zeleni položaj.

19. Naslon sedeža športnega dela

Naslon sedeža je nastavljen v 4 položaje. Če želite spremeniti položaj naslonjala, povlecite ročico navzgor (1) na hrbtne strani naslona in ga namestite v zeleni položaj.

20. Streha športnega sedeža

Položaj strehe se prilagodi tako, da jo nagnete naprej ali nazaj. Streho je možno podaljšati z odprtjem zadrge, ki se nahaja na strehi.

21. 5-točkovni varnostni pas

Vstavite zaponke (2) v zapah (1). Prilagodite pasove tako, da se bodo prilegali otrokovemu telesu. Za odpenjanje pasov pritisnite gumb (3) in potegnite pasove iz zapaha.

OPOZORILO! Vedno uporabite varnostne pasove!

Proizvajalec:

COLETTO S.C.

UL. Nagietowa 6

42-200 CZESTOCHOWA

www.coletto.pl

Prodajalec:

AR-AL NET d.o.o.

Kranjčeva 22

9220 Lendava

info@trgovina-junior.si

Prodajalec:

Trgovina z otroško opremo in druge storitve Iris Šel s.p.,

Plač 24a

2201 Zg. Kungota

splet@trgovina-junior.si

www.trgovina-junior.si