

NAVODILA ZA UPORABO

ŠPORTNI VOZIČEK COLETTO DIZZI

POMEMBNO! POZORNO PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO IN JIH SHRANITE ZA KASNEJŠO UPORABO.

Varnost otroka je lahko ogrožena, če ne upoštevate navodil.

OPOZORILO: Otroka nikoli ne puščajte brez nadzora.

OPOZORILO: Pred uporabo se prepričajte, da so vsi mehanizmi zablokirani.

OPOZORILO: Da se izognete poškodbam, poskrbite, da bo otrok med razpiranjem in zlaganjem vozička stran od njega.

OPOZORILO: Otrokom ne dovolite, da se igrajo s tem izdelkom.

OPOZORILO: Varnostni pas uporabite takoj, ko otrok začne samostojno sedeti.

OPOZORILO: Športni del vozička ni primeren za otroke mlajše od 6 mesecev.

OPOZORILO: Vedno uporabljajte zavoro.

OPOZORILO: Pred uporabo preverite ali so ohišje vozička, sedežne enote ali naprave za pritrditev avtomobilsekga sedeža pravilno nameščene.

OPOZORILO: Voziček ni primeren za tek ali drsanje.

OPOZORILO: Ne uporabljajte vzmetnice debelejšje od 10 mm.

OPOZORILO: Ne uporabljajte dodatne vzmetnice.

OPOZORILO: Vsako dodatno breme na ročaj vozička lahko, lahko vpliva na stabilnost.

OPOZORILO: Voziček lahko uporablja samo en otrok.

OPOZORILO: Ne uporabljajte dodatne opreme, ki je ni odobril proizvajalec. Proizvajalec ne odgovarja za posledice uporabe predmetov, ki niso osnovna oprema vozička oziroma namenjena temu modelu.

OPOZORILO: Vozička ne poskušajte dvigniti za ročaj, saj se lahko sprost.

OPOZORILO: Otrokom ne dovolite, da stojijo na sedežu ali oporniku za noge.

OPOZORILO: Vozička ne uporabljajte na stopnicah ali tekočih stopnicah.

OPOZORILO: Vozička ne uporabljajte v bližini ognja, žara ali izpostavljenega plemena.

OPOZORILO: Zavora mora biti zablokirana, ko otroka dajate v voziček ali ga vzemate ven.

OPOZORILO: Vedno uporabljajte mednožni pas v kombinaciji s pasom za boke.

OPOZORILO IN PRIPOMBE

1. Sedežna enota je primerna za otroke od 6 mesecev do največ 22 kg ali 48 mesecev.
2. Kakršnakoli obremenitev, pritrjena na ročaj in/ali zadnji del naslonjala in/ali stranice vozička lahko vpliva na stabilnost.
3. Pazite, da se otrok ne igra v bližini vozička medtem, ko ga sestavljate.
4. Ko voziček postavite na cesto, ga ne puščajte brez nadzora, tudi če pritisnete zavoro.
5. Ko se ustavite vedno uporabite zavoro.
6. Prepričajte se, da so varnostni pasovi pravilno pripeti in zaščitite svojega otroka.
7. Občasno namažite kolesa in kovinske dele.
8. Pazite, da se otrok ne zadržuje v bližini nesestavljenih delov, da preprečite morebitno škodo.
9. Ne dovolite, da vam voziček uide izpod nadzora.
10. Preden otroka položite v voziček, se prepričajte, da je pravilno sestavljen in, da so vsi deli pravilno pritrjeni.
11. Prepričajte se, da lahko pravilno uporabljate voziček.

12. Ko uporabljate voziček na ulici, ga morate voziti po pločniku.
13. Ne uporabljajte navodil za uporabo, ki niso priložena temu izdelku.
14. Nostilnost nakupovalne košare je 2 kg.
15. Uporabljajte nadomestne dele, ki jih je priporočil proizvajalec.
16. Voziček potiskajte z obema rokama.
17. POZOR: Majhna ohlapnost sprednjih koles po njihovem blokiranju za vožnjo naravnost je dovoljena zaradi njihove rotacijske funkcije.
18. Reklamacije niso predmet manjše razlike v barvi tkanine glede na barve vzorcev in reklamnih materialov, ki so odvisne od dobave posamezne serije materiala.
19. Izogibajte se stiku s slano vodo (morski veter, morska voda, sol za ceste), da preprečite korozijo.

VZDRŽEVANJE IN NEGA

Redno pregledujte in vzdržujte svoj voziček, da se izognete nevarnosti poškodb vašega otroka in podaljšate življensko dobo izdelka. Občasno se prepričajte, da so pritrdilni elementi in zložljiva območja še vedno v dobrem stanju. Preverite ali so zrahljani vijaki, zlomljeni deli ali razpoke v tkanini. Morebitna popravila naj izvaja samo pooblaščen prodajalec ali izvajalec.

TKANINA

Očistite z gobo, toplo vodo in blagim detergentom. Oblazinjene ne sme biti dlje časa namočeno. Oblazinjenja ne perite v pralnem stroju, saj lahko poškoduje polnila in ojačitev. Po pranju je treba oblazinjenje temeljito posušiti in ga ne izpostavljati direktni sončni svetlobi.

- Za čiščenje oblazinjenega dela lahko uporabljate čistila za oblazinjenje.
- Če je treba zamenjati dele oblazinjenja, uporabite samo dele proizvajalca. Samo proizvajalec lahko jamči, da so testirani tako, da ustrezajo izdelku.

Plastični/kovinski deli: Obrišite z blagim milom in toplo vodo. Ne odstranjajte, razstavljajte ali spreminjajte katerega koli dela zložljivega mehanizma ali zavorl.

KOLESA: Kolesa lahko očistite z vlažno krpo. Posušite jih z mehko brisačo ali suho krpo.

SHRANJEVANJE: Sončni žarki lahko pozročijo, da blago zbledi in poškoduje kolesa, tako da shranjevanje vozička v zaprtih prostorih podaljša njegov lep videz in zmogljivost.

- Vozička ne shranjujte zunaj.
- Prepričajte se, da je voziček suh, preden ga shranite za dalj časa.
- Voziček vedno shranjujte v suhem okolju.
- Ko voziček ni v uporabi, ga shranite na varno (kjer se otroci ne morej igrati z njim).
- Vozička ne shranjujte v bližini neposrednega vira toplote, kot je radiator ali ogenj.
- Če se voziček med sprehodom zmoči ali umaže, ga je treba temeljito očistiti peska in umazanije, obrisati do suhega in pustiti, da se popolnoma posuši. Nato ponovno pritrdite gibljive dele in kolesne osi.
- Voziček pravilno shranite, da preprečite poškodbe, če pade.
- Na zložen voziček ne postavljajte nobenih predmetov, saj ga lahko poškodujete.
- Uporabite mast za kolesne osi.
- Polomljene dele je treba zamenjati. Vozička ne uporabljajte, če je kateri koli njegov sestavni del poškodovan ali lahko poškodovan. To lahko povzroči novo škodo. Proizvajalec ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na ta način.
- Vozička ne izpostavljajte direktni sončni svetlobi, saj se oblazinjenje in plastični deli lahko poškodujejo in razbarvajo.
- Občasno preverite nastavitve varnostnih pasov in drugih predmetov, ki jih je treba prilagoditi. Redno čistite zavora, kolesa in dele vzmetenja od peska, umazanije, soli in drugih nečistoč.

- Ne zibajte vizička z ene strani na drugo in ne tresite ročaja v položaju gor-dol, ker lahko poškodujete vzmetenje vozička. Voziček je namenjen samo za prevoz otroka.

Preverite tudi napotke o vzdrževanju in negi v garancijskem listu.

DELI VOZIČKA

- Strehica
- Zložljiv sistemski gumb
- Košara
- Zadnja kolesa
- Sprednja kolesa
- Naslonjalao za noge
- Opora za roke

RAZGRNITE IN NAMESTITE

Razpiranje ohišja: kot na sliki 1, odprite zložljivo ključavnico, nato držite ročaj vozička in dvignete navzgor, dokler se ne sliši klik in se ne zaskoči. Vedno preverite, da je ohišje varno pritrjeno.

SESTAVLJANJE SPREDNJIH KOLES

Kot na sliki 2 povežite sprednje kolo s povezovalnimi deli.

ZA SPROSTITEV SPREDNJIH KOLES

Kot na sliki 4, pritisnite gub za odklop sprednjih koles in izvlecite kolo.

MONTAŽA ZADNJIH KOLES

Kot na sliki 3 povežite zadnja kolesa v smeri puščice.

ZA ODSTRANITEV ZADNJIH KOLES

Povlecite gumb za sprostitev in odstranite zadnja kolesa.

ZLOŽLJIV SISTEM

Najprej prilagodite naslonjalo v ležeči položaj, nato kot na sliki 1a sledite smeri puščice 1, da pritisnete gumb, nato sledite smeri puščice 2, da pritisnete drug gumb. Otroški voziček se lahko zloži navzdol kot slika 1b, na koncu postane 1c.

Opozorilo: Po zlaganju vozička ga hranite zaklenjenega!

NASTAVITEV ROČAJA

Kot na sliki 2 so 4 položaji za nastavitev ročaja. Pritisnite sredinski gumb na obeh straneh in potisnite navzgor ali navzdol, dokler ne se zasliši klik.

Opozorilo: Vedno preverite ali je ročaj pritrjen.

UPORABA PASA

Nastavitev varnostnega pasu: Kot na sliki 1.

Zaprto: Vtaknite vtič v srednjo zaponko dokler se ne zasliši zvok.

Odpeto: Pritisnite srednji gumb zaponke in izvlecite.

Prilagoditev dolžine trakov: Izvlecite zgornji trak in nato izvlecite končni trak, na koncu ga zaklenite.

VRTLJIVA KLJUČAVNICA

Sprednja kolesa se vrtijo kot na sliki 4, držite gumb navznoter.

Za fiksiranje sprednjih koles, držite gumb navzen kot na sliki 5.

Aktiviranje zavore: Kot na sliki 6, pritisnite pedal *1 da aktivirate zavoro. Pritisnite stopalko *2, da sprostite zavoro.

OPOZORILO: Aktivirajte zavoro, ko se voziček ne premika.

NASTAVITEV NASLONJALA

Kot na sliki 7, potisnite naslonjalo navzgor, da ga nastavite. Kot na sliki 8, povlecite gumb v smeri puščice nato navzdol, da nastavite naslonjalo.

Prilagoditev naslonjala za noge: Kot na sliki 9, se prsti vstavijo v luknje na obeh straneh, gumbi pa se hkrati potisnejo na obeh straneh, da se prilagodijo navzdol ali navzgor.

Nastavitev strehe: Kot na sliki 10, navzven ali navznoter za nastavitev strehice.

Uporaba zaščitnega ročaja: Kot na sliki 11 in 12 pritisnite zunanji gumb ročaja in ga izvlecite. Za ponovni zaklep ga vstavite v režo, dokler ne zaslišite klika.

Proizvajalec:

COLETTO S.C.
UL. Nagietowa 6
42-200 CZESTOCHOWA
<http://www.coletto.pl>

Dobavitelj:

AR-AL NET d.o.o.
Kranjčeva ul.22
9220 Lendava
info@trgovina-junior.si

Prodajalec:

Trgovina z otroško opremo in druge storitve
Iris Šel s.p.,
Plač 24a 2201 Zg. Kungota
splet@trgovina-junior.si www.trgovina-junior.si