

NAVODILA ZA UPORABO

COLIBRO OTROŠKO KOLO CIAO

Spoštovani kupec,

Zahvaljujemo se vam za izbiro izdelka COLIBRO. Naše izdelke izdelujemo z mislijo na varnost in funkcionalnost. Ta priročnik vam bo pomagal pri uporabi pri uporabi vseh prednosti našega izdelka in vam predstavil vse potrebne informacije v zvezi z rednim vzdrževanjem. Prosimo, da si natančno preberete vsebino in upoštevate njena priporočila ter jih shranite za prihodnost.

PRED UPORABO POZORNO PREBERITE TA PRIROČNIK IN GA SHRANITE ZA PRIHODNOST.

Otrok se lahko poškoduje, če teh navodil ne upoštevate.

OPOZORILO: Ta izdelek je namenjen otrokom od do let. Izdelek ni namenjen otrokom, mlajšim od 2 let. Izdelek ni primeren otrokom težjim od 25 kg.

OPOZORILO: Izdelek mora sestaviti odrasla oseba. Pred uporabo odstranite in zavržite vse plastične vrečke in druge embalaže (npr. pritrdilne elemente, vezice za pritrditev itd.) in jih hranite izven dosega otrok, da se izognete nevarnosti zadušitve.

OPOZORILO: Pred uporabo se prepričajte, da so vse komponente pravilno nameščene.

OPOZORILO: Pri uporabi izdelka uporabljajte osebno zaščitno opremo, kot so čelade, varnostne podloge in rokavice.

OPOZORILO: Uporabljajte previdno, saj je potrebna spretnost, da se izognete padcem ali trku, ki povzroči poškodbe uporabnika ali tretje osebe.

OPOZORILO: Izdelek se ne sme uporabljati v prometu ali v bližini: motornih vozil, stopnic, pobočij, vodnih površin.

OPOZORILO: Izdelek uporabljajte v ravnih prostorih brez ovir, da preprečite trčenje z drugimi trdimi predmeti.

OPOZORILO: Nikoli ne puščajte otroka brez nadzora. Otroka imejte vedno na očeh.

MONTAŽA IN VZDRŽEVANJE

Izdelek zahteva redno vzdrževanje. Zaradi njegove namenske uporabe (uporaba na prostem v vseh vremenskih razmerah in na različnih površinah) je za njegovo pravilno delovanje nujno upoštevanje naslednjih navodil za vzdrževanje.

1. Kovinske elemente lahko očistite z vlažno krpo in blagim detergentom. Ko je čisto obrišite do suhega in počakajte, da se posuši na dobro zračnem mestu.
2. Če se izdelek zmoči, do suhega obrišite kovinske elemente in pustite razgrnjene, dokler se popolnoma ne posušijo, na dobro zračnem mestu.
3. Izdelka ne izpostavljajte sončni svetlobi za daljše obdobje, saj lahko oblazinjenje in plastični elementi postanejo razbarvani ali poškodovani.
4. Premične dele je treba občasno obdelati s hitro izhlapevajočimi čistilnimi sredstvi, kot je WD-40.
5. Pesek, sol in druge onesneževalce je treba redno odstranjevati s koles, zavor in vzmetenja. Ne uporabljajte maziva na mestih, kjer je izpostavljen vdoru peska.
6. Izogibajte se stiku s slano vodo (morska voda, morski vetrič, sol za ceste), da preprečite nastanek korozije.
7. Temperaturno območje dolovanja izdelka: od -5 do 35 stopinj celzija.

NAVODILA ZA UPORABO

SEZNAM DELOV

A. Krmilo

B. Telo

C. Izvijač

Pred sestavljanem preverite, ali je komplet popoln.

Dodatna orodja niso potrebna.

MONTAŽA KRMILA

Pritisnite gumb na krmilnem drogu in vstavite njegov nosilec v vtičnico, ki se nahaja na zgornjem delu okvirja (slika 1)

SESTAVLJANJE OKVIRJA

Kolo ima funkcijo zložljivega okvirja. Da ga zložite pritisnite in držite gumb, ki se nahaja na spodnjem delu, nato potisnite zadnje kolo v smeri ki jo kaže puščica (slika 2). Če želite razpreti okvir kolesa, ponovite postopek, vendar obratno.

NASTAVITEV SEDEŽA

Za nastavitev višine sedeža odvijte vijak z orodjem, ki je priloženo kompletu. Nastavite željeno višino in privijte vijak (slika 3)

PO VIŠINI NASTAVLJIVO KRMILLO

Ročaj se lahko namesti na eno od dveh višin. Za nastavitev pritisnite in držite gumb na krmilnem drogu ter nastavite višino. Pravilno zaklepanje krmilnega droga je označeno z značilnim zvokom „KLIK“.

Proizvajalec:

EURO CART SP. Z O.O.

1-ego Maja 21

42-217 Czystochowa, Poljska

Izdelano v skladu EN 71-1-2-3

Uvoznik:

AR-AL NET d.o.o.

Kranjčeva 22

9220 Lendava

Tel. +386 51 219 853

info@trgovina-junior.si

Prodajalec:

Trgovina z otroško opremo in druge storitve Iris Šel s.p.,

Plač 24a, 2201 Zg. Kungota

www.trgovina-junior.si, splet@trgovina-junior.si