

# NAVODILA ZA UPORABO

## COLIBRO NOSILKA HONEY

Spoštovane stranke.

Zahvaljujemo se vam za izbiro izdelka COLIBRO. Naši izdelki so izdelani z razmišljanjem o varnosti in funkcionalnosti. Ta priročnik vam bo pomagal uporabiti vse prednosti našega izdelka in vam predstaviti vse potrebne informacije o rednem vzdrževanju.

Prosimo, da to vsebino natančno preberete in upoštevate njena priporočila ter jih hranite.

### OPOZORILO:

PRED UPORABO IZDELKA PREBERITE TA PRIROČNIK IN HRANITE ZA KASNEJE.

### OPOZORILA

OPOZORILO: Ta nosilka je namenjena prenašanju dojenčka, starega od 3 do 24 mesecev in teže med 3,5 in 15 kg. Ne uporabljajte, če vaš otrok ne ustreza niti eni od zgornjih dimenzij.

OPOZORILO: Pred uporabo se prepričajte, da so vse zaponke, pritrdilni elementi in nastavki pravilno pritrjeni.

OPOZORILO: Pred vsako uporabo se prepričajte, da izdelek nima neprekinjenih šivov, dotrajanih nošenje trakov ali drugih oblazinjenih predmetov.

OPOZORILO: Pred vsako uporabo se prepričajte, da je otrok pravilno nameščen v nosilki in njegov položaj nog.

OPOZORILO: Vaše gibanje in gibanje vašega otroka lahko vplivata na ravnovesje.

OPOZORILO: Pri upogibanju ali nagibanju naprej ali vstran bodite previdni.

OPOZORILO: Ta nosilka za dojenčke ni primeren za uporabo pri športu.

OPOZORILO: Otroka opazujte med uporabo nosilke.

OPOZORILO: Če nameravate nositi za dojenčke s premajhno telesno težo in otroke z zdravstvenimi težavami, se obrnite na svojega zdravnika, da se prepričate, da ni kontraindikacij.

OPOZORILO: Pazite na možne nevarnosti v domačem okolju, npr. viri toplote, topli napitki, ostri vogali in robovi.

OPOZORILO: Ne uporabljajte nosilke za dojenčke, če je kateri koli del poškodovan ali če kateri del manjka.

OPOZORILO: Nosilke za dojenčke nikoli ne uporabljajte med dejavnostmi, kot sta kuhanje ali čiščenje, saj lahko pridejo v stik z viri toplote in kemikalijami.

OPOZORILO: Nosilke za dojenčke nikoli ne uporabljajte med vožnjo ali sopotnikom v avtomobilu ali drugim motornem vozilu.

OPOZORILO: Dojenčka vedno položite v nosilec obrnjen proti vam, dokler se otrok ne more držati za glavo pokonci samostojno.

OPOZORILO: Dojenčki, rojeni prezgodaj, dojenčki s težavami z dihanjem in dojenčki, mlajši od štirih mesecev starosti, je najbolj ogrožena zaradi zadušitve. Vedno upoštevajte starostni razpon, za katerega je nosilka dovoljena in v zgornjih primerih namenite posebno pozornost.

OPOZORILO: Nosilke ne uporabljajte, če sta vaše ravnotežje ali gibljivost kakor koli poslabšani zaradi utrujenosti, zaspanosti ali zdravili.

### SESTAVA IN VZDRŽEVANJE

1. Tkanino lahko operete ročno v mlačni vodi (največ 30 ° C), v milu ali blagem detergentu.
2. Tkanine ne smete prati v pralnem stroju ali sušiti v sušilnem stroju.
3. Ne belite. Uporabljajte samo blaga čistila.

### GARANCIJSKI POGOJI

1. EURO-CART SP. Z O.O. daje garancijo za izdelek, ki ste ga kupili za obdobje 12 mesecev od datuma nakupa.
2. Vse pritožbe je treba prijaviti prodajalcu izdelka.
3. Za obravnavo pritožbe je na hrbtni strani pravilno izpolnjen garancijski list teh navodil skupaj z dokazilom

o nakupu.

4. Fizične napake izdelka, ki se pojavijo v garancijskem roku, se brezplačno odpravijo v 14 dneh po dostavi izdelka prek prodajalca EURO-CART SP. Z O.O.

5. Vsa popravila izvede EURO-CART SP. Z O.O. ali servisna točka, kot svetuje prodajalec.

6. Garancija ne zajema:

- Poškodba je nastala zaradi razlogov, ki se lahko pripiše uporabniku,
- Škoda je nastala zaradi neupoštevanja priporočil, opozoril in omejitev v uporabniškem priročniku in elementih izdelka,
- Potrošni material, ki je ob normalni uporabi izpostavljen naravni obrabi, kot so: pnevmatike, notranjost cevi, tekalne plasti, materiali, uporabljeni na ročajih, struktura in barva tkanin in materialov na trenje, rokavi v kolesih, osi, odtisi,
- Do poškodb je prišlo zaradi neupoštevanja navodil za vzdrževanje, kot so: korozija, spremenjena barva oblazinjenja ali plastičnih elementov zaradi daljše izpostavljenosti sončni svetlobi, poškodbe plastičnih elementov oblazinjenja zaradi dolgotrajne izpostavljenosti sončni svetlobi oz. previsoke temperature, pretirana igra, škripanje / škripanje, poškodbe mehanizma zaradi kontaminacije,
- Poškodbe so nastale zaradi popravil, ki so jih opravile nepooblaščen osebe,
- Posamezna kolesa so zaradi nalaganja potisnjena v navpični položaj (to je normalno),
- Poškodbe in umazanija so nastale zaradi napačnega pakiranja izdelka za pošiljanje s strani kurir (za internetne nakupe),

7. Garancijski rok se podaljša za čas popravila v EURO-CART SP. Z O.O.,

8. Način popravila določi porok,

9. Izdelek, na katerega se nanaša pritožba, mora biti čist,

10. Garancija velja v Evropski uniji,

11. Garancija za potrošniško blago ne izključuje ali odvzema pravic kupca zaradi neskladnosti blaga s pogodbo.

## **NAVODILA ZA UPORABO**

### **NAMESTITEV KOLKNEGA PASA S SEDEŽEM**

Dolžino nosilnega pasu prilagodite tako, da ga v zaponki pomaknete levo ali desno. Zavijte kolčni pas čez boke in ga trdno pritrdite z ježkom in zaponko (slika 1).

Pas je opremljen s sedežem. Ko je pas pripet, mora biti sedež spredaj (slika 2).

Način namestitve otroka na sedež je odvisen od starosti otroka. Otroci, stari od 0 do 3 mesece, morajo položiti bočno v ležečem položaju (slika 3). Otroke, stare od 3 do 6 mesecev, naj bodo obrnjeni proti vam (slika 4).

Otroka, starejšega od 6 mesecev, lahko namestite nazaj k sebi (slika 5).

**POZOR:** Sedež se uporablja le kot opora za lajšanje obremenitve vaše roke. Vsakič, ko morate podprite otroka z rokami na sedežu.

### **NAMESTITEV ERGONOMSKEGA PRENOSNIKA ZA OTROKE**

Pritrdite bočni pas s sedežem. Ergonomski nosilec za dojenčke pritrdite na sprednji del sedeža s pomočjo zadrge in 2 zaponki (slika 6). Nosilec za dojenčke ima sprednji in zadnji del. Sprostite 2 zaponki na straneh, ki ločujejo dele drug od drugega. Zadnji del položite na sedež in pustite sprednji del z naramnicami, ki prosto visijo.

Otroka postavite na sedež tako, da je hrbet nosilke med otrokovimi nogami (slika 7). Nato, medtem ko še vedno držite otroka z eno in drugo roko, nanesite pas na ramena (slika 8). Znova pritrdite zadnji in sprednji del nosilca z dvema zaponkama na straneh in prilagodite dolžino pasov, tako da se dva dela nosilke tesno prilegata otrokovemu telesu (slika 9). Nato pritrdite oprijem za hrbet v višini ramen z zaponko (slika 10). Nosilec za dojenčke je pripravljen za uporabo.

Otroke, stare od 3 do 24 mesecev, lahko nosite tako spredaj kot zadaj (slike 11, 12). Otroci star 3-6 mesecev mora sedeti obrnjen proti staršem. Otroci, starejši od 6 mesecev, lahko sedijo nazaj k staršem.

Zmanjšajte velikost lukenj za otrokove noge tako, da povlečete njihove robove (slika 13).

**STEHICA ZA OTROŠKO GLAVO**

Nosilec za dojenčke je opremljen s strehico za otrokovo glavo. Če ga želite namestiti, ga pritrdite na vrh sedeža in na oba jermena (sl. 14).

**Proizvajalec:**

EURO CART SP. Z O.O.

1-ego Maja 21

42-217 Czestochowa, Poljska

Izdelano v skladu EN 71-1-2-3

**Uvoznik:**

AR-AL NET d.o.o.

Kranjčeva 22

9220 Lendava

Tel. +386 51 219 853

info@trgovina-junior.si

**Prodajalec:**

Trgovina z otroško opremo in druge storitve Iris Šel s.p.,

Plač 24a, 2201 Zg. Kungota

[www.trgovina-junior.si](http://www.trgovina-junior.si),

[splet@trgovina-junior.si](mailto:splet@trgovina-junior.si)