

NAVODILA ZA UPORABO

OTROŠKI VOZIČEK BEXA ULTRA

Prosimo, pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za kasnejšo uporabo!

SLIKE

Ogrodje

- nastavitev
- funkcije:
 - kolesa
 - amortizacija
 - zavora
 - zlaganje ogrodja

Košara

- nastavitev
- funkcije:
 - zračnik
 - nameščanje in odstranitev košare

Športni del

- sponka
- držalo za rokice
- naslonjalo za nogice
- streha
- pokrivalo na nogice
- nameščanje in odstranitev športnega dela
- naslonjalo hrbtišča
- zlaganje s športnim delom prvi del
- zlaganje s športnim delom drugi del

OPOZORILA!

PRED UPORABO ODSTRANITE VSE BLOKADE.

- Nikoli ne puščajte otroka v vozičku samega brez nadzora.
- Preden uporabite voziček, se prepričajte, da so vsi mehanizmi zablokirani.
- Vedno uporabljajte varovalni sistem.
- Preden zložite ogroje je treba odstraniti globoko košaro.
- Vedno uporabljajte varnostni pas, ko je otrok v vozičku.
- Če na ročaj postavite težko stvar, bo to vplivalo na stabilnost vozička in je lahko nevarno.
- Ne uporabljajte dodatnih vzmetnic v vozičku.
- Ne dodajajte vzmetnic debelejših od 30 mm.
- Voziček ne uporabljajte za rolanje, kotalkanje in tek.
- Nikoli ne puščajte vozička z otrokom na klancu, tudi, če je zavora zaklenjena.
- Ne pustite, da se otrok sam igra z vozičkom.

- Novorojenček naj se vozi v ležeči poziciji.
- Zavore na vozičku naj bodo zablokirane, ko stojite na mestu oz. ko jemljete otroka iz vozička.
- V primeru da uporabljate avtosedež, ki je namaščen na okovih, voziček ne nadomesti postelje. Če otrok potrebuje spanec, ga raje premestite v globoko košaro ali posteljo.

OPOZORILA!

VARNOSTO VAŠEGA OTROKA JE LAHKO OGROŽENA, ČE NE UPOŠTEVATE NAVODIL V TEM PRIROČNIKU.

- Voziček na namenjem otrokom od 0-48 mesecev in do 22 kg.
- Voziček je namenjen za prevoz samo enega otroka.
- Vozička ne uporabljajte, če je kateri koli njegov sestavni del poškodovan.
- Pred uporabo se zmeraj prepričajte, da so vsi elementi na svojem mestu in nepoškodovani. V primeru, da niso, ne uporabljajte vozička.
- Pri razstavljanju in sestavljanju vozička, se prepričajte, da je otrok na varni razdalji.
- Ob vsakem postanku je nujna uporaba zavore.
- Uporabljajte samo originalne dele, ki jih je odobril proizvajalec.
- Pri potiskanju vozička čez ovire, vedno dvignite najprej sprednjo stran vozička.
- Vozička ne uporabljajte na stopnicah.
- Voziček shranjujte izven dosega otrok.
- Športni del vozička ni primeren za otroke, mlajše od 6 mesecev.
- Košara je primerna za otroke, ki še ne sedijo samostojno in se ne postavljajo na roke in kolena. Maksimalna teža je 9 kg.
- Nosilnost nakupovalne košare je 2 kg. Obremenitev nad 2 kg vpliva na stabilnost vozička.
- Maksimalna obremenitev previjalne torbe je 1,5 kg.
- Obremenitev vozička z dodatno težo lahko povzroči izgubo stabilnosti.

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

- Izdelek zahteva periodično in redno vzdrževanje.
- Ne odstranjujte oblazinjenja vozička.
- Oblazinjenje lahko čistite z vlažno gobo ali krpo z blagim detergentom. Ne drgnite in ne namakajte.
- Preverite stanje koles glede obrabe in očistite pesek in prah.
- Osi kolesa in gibljive dele vzdržujte s silikonskim strojnim oljem ali WD40.
- Ko se voziček zmoči, ga osušite in kovinske dele do suhega obrišite s krpo.
- Dolgotrajna izpostavljenost sončni svetlobi škoduje tkanini in elementom vozička.
- Izogibajte se stiku s slano vodo, ki lahko povzroči rjo.
- Redno preverjajte stanje gibljivih delov (zategnjenost matic, koles itd.).

Proizvajalec:

BEXA, Ul. Kocha 4, 42-242 Redziny, POLAND

Tel +48 664 949 600, Fax +48 605 950 900, kontakt@bexa.eu, biuro@bexa.eu, www.bexa.eu

MADE IN EUROPE

Uvoznik:

AR-AL NET d.o.o., Kranjčeva 22, 9220 Lendava, Tel. +386 51 219 853, info@trgovina-junior.si

Prodajalec:

Trgovina z otroško opremo in druge storitve Iris Šel s.p., Plač 24a, 2201 Zg. Kungota, splet@trgovina-junior.si
www.trgovina-junior.si