

NAVODILA ZA UPORABO

OTROŠKI VOZIČEK CAVOE MOI+ - košara

Spoštovane stranke,

Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali izdelek CAVOE. Naši izdelki so izdelani z misleč na varnost in funkcionalnost. Ta navodila vam bodo pomagala uporabljati vse prednosti otroškega vozička in vam podala vse potrebne informacije v zvezi z rednim vzdrževanjem.

Prosim, pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za kasnejšo uporabo!

S spoštovanjem, CAVOE

PRED UPORABO POZORNO PREBERITE NAVODLA IN JIH SHRANITE ZA KASNEJŠO UPORABO.

OPOZORILA

- OPOZORILO: Ta izdelek je primeren za otroka, ki ne more sam sedeti, obračati in se premikati po rokah in kolenih.
- OPOZORILO: Če otroka pustite brez nadzora, lahko pride do nevarnosti.
- OPOZORILO: Vedno uporabljajte varnostni pas, ko je otrok v športnem delu vozička.
- OPOZORILO: V izdelku ne uporabljajte dodatne vzmetnice.
- OPOZORILO: Preden uporabite voziček, se prepričajte, da so vsi mehanizmi zablokirani.
- OPOZORILO: Vedno uporabljajte 5-točkovni varnostni pas.
- OPOZORILO: Vsako prenašanje tovora na ročaju vpliva na njegovo stabilnost.
- OPOZORILO: Voziček ne uporabljajte za rolanje, kotakanje in tek.
- OPOZORILO: Ta voziček je zasnovan tako, da posamezni del nosi samo enega otroka.
- OPOZORILO: Ta voziček je namenjen dojenčkom od 0 - 36 mesecev in teže 22 kg.
- OPOZORILO: Ne puščajte vozička z dojenčkom na pobočju, tudi če je zavora blokirana.
- OPOZORILO: Pred uporabo se zmeraj prepričajte, da so vsi elementi na svojem mestu in nepoškodovani. V primeru, da niso, ne uporabljajte vozička.
- OPOZORILO: Med montažo in demontažo vozička, se prepričajte, da je otrok na varni razdalji.
- OPOZORILO: Pri prilagajanju posameznih delov, se prepričajte, da premični deli niso blizu otrokovega telesa.
- OPOZORILO: Vedno blokirajte zavoro, ko se ustavite.
- OPOZORILO: Največja obremenitev nakupovalne košare je 3 kg.
- OPOZORILO: Največja obremenitev torbe je 2 kg.
- OPOZORILO: Vsaka dodatna torba ali drug tovor, ki se prenaša na ročaju vpliva na njegovo stabilnost.
- OPOZORILO: Uporabljajte le originalne dele vozička, oz. dele, ki jih je proizvajalec priporočil.
- OPOZORILO: Kadar zapeljete na pločnik ali na stopnico je potrebno dvigniti sprednja kolesa.
- OPOZORILO: Otroškega vozička ne vozite po stopnicah.
- OPOZORILO: Otroški voziček naj ne bo v bližini dojenčkov.

MONTAŽA IN VZDŽEVANJE

Voziček zahteva redno vzdrževanje. Zaradi namenske uporabe (zunanja uporaba v vseh

atmosferskih razmerah in na različnih površinah) je za pravilno delovanje potrebno upoštevati naslednja navodila za vzdrževanje.

1. Kovinske elemente lahko čistite z vlažno krpo, z blagim detergentom. Ko je očiščen, ga obrišite do suhega, da preprečite korozijo.
2. Oblazinjene dele lahko čistite z vlažno krpo, z blagim pralnim sredstvom. Ko je oblazinjenje očiščeno, ga posušite tako, da ga obesite na mesto, ki ni dolgotrajno izpostavljeno sončni svetlobi, ali ga pustite razpršeno na dobro prezračevanem mestu.
3. Ne perite oblazinjenih delov v pralnem stroju, ne sušite v sušilnem stroju ali namakate dlje časa zaradi uporabljenih strukturnih elementov (ojačitve, ojačitve, polnilo).
4. Ne uporabljajte belila. Uporabljajte samo blage detergente.
5. Če se izdelek zmoči, obrišite do suhega kovinske elemente in pustite razprte, dokler se popolnoma ne posuši, na dobro prezračevanem mestu.
6. Izdelka ne izpostavljajte sončni svetlobi dalj časa, saj se lahko oblazinjenje in plastični elementi razbarvajo ali poškodujejo.
7. Gibljive dele je treba občasno obdelati s sredstvi za čiščenje in mazanje, ki hitro izhlapijo, kot je WD-40.
8. Varnostne pasove in druge nastavljive elemente je potrebno redno preverjati.
9. Pesek, sol in druge onesnaževalce je treba redno odstranjevati s koles, prelomov in vzmetenja. Ne uporabljajte maziva na mestih, ki so izpostavljena vdoru peska.
10. Izogibajte se stiku s slano vodo (morska voda, morski vetrič, solna cesta), da preprečite korozijo.
11. Funkcionalno temperaturno območje za uporabo vozička: od -5 do +35 °C.

NAVODILA ZA UPORABO

SESTAVLJANJE IN DEMONTAŽA KOŠARE VOZIČKA

Če želite razdreti globoko košaro, povlecite kovinske tenzorje tako, da se zataknejo v plastične zatiče (slika 1). Za lažjo uporabo, lahko uporabite trakove, ki so našiti na tenzorje.

V kolikor želite razdreti strešico, postavite ročaj v vertikalni položaj. Za zlaganje strešice pritisnite na gumbe, locirane na bazi ročaja za nošenje (slika 2).

V kolikor želite nastaviti košaro na ogrodje vozička, potisnite adapterje za košaro v ročaje na ogrodju vozička (slika 3).

V kolikor želite košaro odstraniti, pritisnite na gumbe ki se nahajajo na zgornjem delu adapterjev in košaro vzdignite (slika 4).

Košaro se lahko ponovno sestavi. V ta namen je potrebno sprostiti tenzorje z našitimi trakovi (slika 5).

Proizvajalec:

CAVOE, EURO-CART SP. Z O.O., ul. 1-go Maja 21, 42-217 Częstochowa, POLAND
biuro@euro-cart.eu
Made in P.R.C.

Uvoznik:

AR-AL NET d.o.o., Kranjčeva 22, 9220 Lendava
Tel. +386 51 219 853, info@trgovina-junior.si

Prodajalec:

Trgovina z otroško opremo in druge storitve Iris Šel s.p., Plač 24a, 2201 Zg. Kungota
splet@trgovina-junior.si