

NAVODILA ZA UPORABO

ŠPORTNI VOZIČEK COLETTO NEVIA

Spoštovani,
zahvaljujemo se vam za nakup športnega vozička Nevia.

Prosimo, pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za kasnejšo uporabo!

OPOZORILO: Izdelek ni namenjen tekanju ali rolanju.

OPOZORILO: Nikoli ne pustite otroka brez nadzora.

OPOZORILO: Pred uporabo se prepričajte, da je voziček pravilno sestavljen.

OPOZORILO: Varnostne pasove uporabite takoj, ko vaš otrok začne sedeti brez pomoči.

OPOZORILO: Ne pustite drugih otrok v bližini vozička brez nadzora.

OPOZORILO: Vsaka dodatna obremenitev na ročaju vozička vpliva na stabilnost vozička.

OPOZORILO: Izdelka ne uporabljajte, če je kakšen del zlomljen, ukrivljen ali če manjka.

- Spremljevalna oseba mora poznati navodila za uporabo, navedena v priročniku.
- **Maksimalna obremenitev vozička je 20 kg.**
- Ne dovolite otroku, da se igra z vozičkom.
- Zavoro je potrebno uporabiti vsakič, ko se voziček ne premika.
- Ne preobremenjujte vozička, torbe ali nakupovalne košare - to lahko povzroči nestabilnost vozička.
- Vedno uporabite 5-točkovni varnostni pas.
- Vedno pazite na vožnjo z vozičkom, da se izognete morebitni nesreči, ki se lahko zgodi v primeru nepazljivosti.
- Voziček ni namenjen vožnji po stopnicah.
- Ne prenašajte/prevažajte vozička z otrokom vred, če niste prepričani, da je popolnoma varno.
- Vozička ne uporabljajte za druge namene, kot je predvideno. V vozičku ne prevažajte več kot enega otroka naenkrat.
- Ne uporabljajte nobenih drugih pripomočkov, ki jih ni oddobil proizvajalec.
- V primeru očitne napake, ki ovira varno uporabo izdelka, npr. poškodbe podvozja, padec vozička ali druge optično videne napake, je potrebno takoj prekiniti uporabo izdelka in se obrniti na prodajalca.
- Proizvajalec Coletto ne prevzema odgovornosti za škodo, ki jo morebiti lahko povzročijo uporaba drugih pripomočkov, neoddobrenih s strani proizvajalca.
- Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za škodo, nastalo zaradi neustrezne uporabe vozička.

NAVODILA ZA UPORABO

OGRODJE

- **SESTAVLJANJE OGRODJA**

Zloženi pokvir postavite na tla in pritrdite sprednja in zadnja kolesa. Sprostite transportno ključavnico na levi strani ogrodja (slika 16). S tem boste sprostili ročaj in ga lahko potegnete navzgor. »Kliki« signalizirajo pravilno montažo. Preverite, da so vsi zaklepni mehanizmi pravilno nameščeni.

- **ZLAGANJE OGRODJA**

Pred zlaganjem vozička odklenite sprednja kolesa!

Sprostite zavoro otroškega vozička. Premaknite gumb za zaklepanje (ki se nahaja na sredini ročaja) na levo in hkrati pritisnite gumb za pregibanje, ki se nahaja pod ročajem (slika 1). Preložite naprej. Transportna ključavnica se samodejno zaklene.

KOLESA

- **NAMEŠČANJE ZADNJIH KOLES**

Pred namestitvijo zadnjih koles, namestite del zadnje osi, pri čemer uporabite zadnji kolesi (slika 2).

Pritisnite gumb za hitro sprostitev (slika 3). Vstavite kolo na gumb in spustite gumb. Poskusite povleci za kolesa, da se prepričate, ali so pravilno nameščena in se ne sprostijo.

- **DEMONTAŽA KOLES**

Pritisnite gumb za hitro sprostitev koles (slika 3) in povlecite kolesa.

- **NAMEŠČANJE SPREDNJIH KOLES**

Namestite kolesa na sprednje nosilce (slika 4).

- **»FIKSIRANJE« SPREDNJIH KOLES**

Premaknite ključavnico navzdol, dokler ne zaslišite »klik«. Če želite, da so sprednja kolesa spet vrtljiva za 360°, ključavnico potisnite nazaj gor.

- **ZAVORA**

Vedno, ko se ustavite, pritisnite na zavoro - navzdol (slika 6). Sprostite jo tako, da stopalko potisnete nazaj gor.

- **PODALJŠANJE STREHICE**

Strehico primite na sredini in jo nežno povlecite naprej navzdol, da jo podaljšate (slika 10).

- **MONTAŽA OPORE ZA ROKICE**

Vstavite oporo za rokice v luknje na obeh straneh vozička (slika 14a). Prepričajte se, da je opora pravilno nameščena.

Za demontažo opore pritisnite gumb na vsaki strani (slika 14b).

- **NASTAVITEV HRBTNEGA NASLONJALA**

Stisnite nastavitveni mehanizem na hrbtni strani naslonjala in ga premaknite navzgor/navzdol po traku. Na ta način regulirate položaj (slika 15). Naslonjalo lahko potisnete navzdol, da se prepričate, ali je mehanizem pravilno zaklenjen.

- **NASTAVITEV OPORE ZA NOGICE**

Opora je nastavljiva s pritiskom na gumb na obeh straneh opore (slika 16).

- **POKRIVALO ZA NOGICE**

Namestite pokrivalo za nogice in ga z »ježki« pritrдите na vsaki strani vozička.

- **DEŽNA PREVLEKA**

V primeru slabega vremena (dež, sneg) uporabite dežno prevleko za voziček.

PRENAŠANJE VOZIČKA

Če je možno, uporabite dvigalo. Če morate prehoditi stopnice ali druge ovire, morata voziček nesti vsaj 2 osebi. Tega ne počnite, če niste prepričani, da lahko z pomočnikom varno prenašate voziček. Med prenašanjem otrok ne sme imeti rok čez voziček.

OPOZORILO! Vozička nikoli ne dvigujte tako, da bi ga prijeli za držalo za noge, oporo za roke, sedežno enoto ali strehico!

DELI VOZIČKA

1. gumb za varnostno zaklepanje in gumb za zlaganje vozička
2. ročaj
3. hrbtno naslonjalo
4. mehanizem naslonjala
5. opora za roke
6. luknje za oporo za roke
7. gumbi za demontažo opore za roke
8. gumb za hitro demontažo koles
9. zadnje kolo
10. nosilec zadnjih koles
11. zavora
12. sprednje kolo
13. gumb za zaklep sprednjih koles
14. opora za noge
15. gumbi za nastavitev naklona opore za noge
16. varnostni zaklep
17. 5-točkovni varnostni pas
18. hrbtno naslonjalo
19. prevleka vozička

NEGA IN VZDRŽEVANJE

Voziček je potrebno redno vzdrževati. Občasno se prepričajte, da so spoji in zložljivi deli še vedno v dobrem stanju. Če slišite škripanje, je potrebno voziček dodatno namazati. Vsa popravila naj izvaja samo pooblaščen prodajalec.

TKANINA

- Voziček lahko umivate s hladno vodo in blagim detergentom.
- Poskrbite, da pred umivanjem odstranite kovinski okvir.
- Ne uporabljajte topil, jedkih ali abrazivnih čistilnih sredstev.
- Da preprečite krčenje tkanine, pritrđite sedež na okvir, da se posuši.

- Ne stiskajte, likajte ali sušite tkanine.
- Če je potrebno sedežno prevleko zamenjati, uredite to pri pooblaščenem prodajalcu.

PLASTIČNI/KOVINSKI DELI

Očistite z blagim milom in toplo vodo. Ne smete odstraniti, razstaviti ali spremeniti katerega koli dela mehanizma za zlaganje ali zavore.

NEGA KOLES

Kolesa lahko očistite z vlažno krpo. Potrebno jih je do konca posušiti ali obrisati s suho krpo do suhega.

SHRANJEVANJE

- Močna sončna svetloba lahko zbledi sedežno tkanino in izsuši pnevmatike/plašč koles, zato je priporočljivo voziček shranjevati v notranjih prostorih. Ne shranjujte ga zunaj.
- Pazite, da je voziček popolnoma suh, preden ga za dalj časa pospravite.
- Voziček vedno shranite v suhem prostoru.
- Voziček vedno shranite na varnem mestu (kjer se otroci ne morejo igrati z njim).
- Ne postavljajte težkih predmetov na voziček.
- Ne shranjujte vozička blizu neposrednega vira toplote, kot je radiator ali ogenj.

Proizvajalec:

COLETTO S.C.

UL. Nagietowa 6

42-200 CZESTOCHOWA

[http: www.coletto.pl](http://www.coletto.pl)

Dobavitelj:

AR-AL NET d.o.o.

Kranjčeva ul.22

9220 Lendava

www.trgovina-junior.si

info@trgovina-junior.si